

Installation Manual / Installationsanleitung / Instrucciones de instalación / Instructions d'installation / Istruzioni per l'installazione SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX / LCS-TOOL



ENGLISH / DEUTSCH / ESPAÑOL / FRANÇAIS / ITALIANO

SMA America, LLC

Installation Manual

SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX / LCS TOOL

1 Information on this Document

1.1 Validity

This document is valid for the SMA Inverter Manager, the SMA Digital I/O Box, and for the LCS tool.

1.2 Target Group

The activities described in this document must only be performed by qualified persons. Qualified persons must have the following skills:

- Training in the installation and commissioning of electrical devices
- Training in how to deal with the dangers and risks associated with installing and using electrical devices and installations
- Training in the installation and configuration of IT systems
- Knowledge of how an inverter works and is operated
- Knowledge of all applicable laws, standards and directives
- Knowledge of and compliance with this document and all safety information and warning messages

1.3 Symbols

Symbol	Explanation
A DANGER	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury
	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can result in death or serious injury
	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can result in minor or moderate injury
NOTICE	Indicates a situation which, if not avoided, can result in property damage



Symbol	Explanation
i	Information that is important for a specific topic or goal, but is not safety-relevant
	Indicates a requirement for meeting a specific goal
\checkmark	Desired result
×	A problem that might occur

1.4 Nomenclature

Complete designation	Designation in this document
SMA Inverter Manager	Inverter Manager
SMA Digital I/O Box	I/O Box
Local commissioning and service tool (LCS tool)	LCS tool
SMA Solar Technology AG	SMA
SMA Solar Technology America LLC	
SMA Solar Technology Canada Inc	

2 Safety

2.1 Intended Use

The Inverter Manager is a device for monitoring and controlling up to 42 SMA inverters of the type STP 60-10, STP 60-JP-10 and STP 60-US-10 in decentralized PV systems and large-scale PV power plants with up to 2.5 MW power.

The I/O Box is a function interface for one Inverter Manager. The I/O Box receives commands for grid management services via digital signals and sends these specifications to the Inverter Manager.

The Inverter Manager receives the specifications from the I/O Box and controls all inverters in the system accordingly. The Inverter Manager and the I/O Box must only be used indoors and must only be operated with the SMA inverter Sunny Tripower 60 (STP 60-10, STP 60-JP-10 and STP 60-US-10).

The LCS tool is required for commissioning and servicing STP 60 inverters via the SMA Inverter Manager. The LCS tool acts as the primary user interface of the STP 60 system.

Use this product only in accordance with the information provided in the enclosed documentation and with the locally applicable standards and directives. Any other application may cause personal injury or property damage. For safety reasons, it is not permitted to modify the product or install components that are not explicitly recommended or distributed by SMA for the product. Unauthorized changes and modifications will void all warranty claims and the operating permission. Any use of the product other than that described in the Intended Use section does not qualify as appropriate.

The type label must remain permanently attached to the product. The enclosed documentation is an integral part of this product.

3 Inverter Manager

3.1 Scope of Delivery

Check the scope of delivery of each product for completeness and any externally visible damage. Contact your distributor if the scope of delivery is incomplete or damaged.

The delivery may contain parts that are not required for the installation.



Figure 1: Components included in the scope of delivery of the Inverter Manager

Position	Quantity	Designation
А	1	Inverter Manager
В	2	Wall mounting brackets
С	1	Bracket for mounting on top-hat rail (35 mm DIN rail)
D	1	Connection for electricity supply
E	2	Bootlace ferrules
F	1	Connecting terminal plate for electricity supply
G	2	Connecting terminal plates for serial port
Н	4	Screws for wall and top-hat rail mounting
I	1	Installation Manual

3.2 Mounting the Inverter Manager

NOTICE

Damage to the products and cables due to moisture

The Inverter Manager and the I/O Box are not protected against splash water. Consequently, moisture can penetrate the device and damage the products and cables.

 The Inverter Manager and the I/O Box must be installed in a dry environment, e.g. indoors or in a splash-proof enclosure (degree of protection: at least IP54 (NEMA 3R)).

3.2.1 Option 1: Wall Mounting





3.2.2 Option 2: Mounting on Top-Hat Rail





3.3 Connection to the Inverter Manager

3.3.1 Safety Information

Danger to life due to electric shock

Lethal voltages are present at the connection point of the utility grid.

• Disconnect the connection point from voltage sources and ensure that the connection point is voltage-free.

3.3.2 Circuitry overview



6

station (optional)

3.3.3 Connecting the Inverter and Router via Ethernet

Pin assignment of network ports (LAN 1 and LAN 2):



Contact pin	Assignment for 10/100 Mbps	Assignment for 1,000 Mbps
1	ETx+	TRD(O)+
2	ETx-	TRD(O)-
3	ERx+	TRD(1)+
4	_	TRD(2)+
5	-	TRD(2)-
6	ERx-	TRD(1)-
7	_	TRD(3)+
8	-	TRD(3)-

3.3.4 Connecting the I/O Box and Weather Station (Optional)

i

Do not connect during operation

Do not connect the I/O Box or the weather station to the Inverter Manager during operation. Errors might occur that cannot be detected immediately.

• Disconnect the Inverter Manager from voltage sources.

Pin assignment of the serial interface (RS485) at the Inverter Manager:



The I/O Box must be connected to port 2 of the Inverter Manager. Termination for the RS485 interface is not necessary.

Contact pin	Assignment
1	-
2	-
3	DataB(+)
4	DataA(-)
5	GND
6	-
7	-
8	-

Interfaces and Data of the Weather Station

Only one weather station can be connected to each Inverter Manager. The weather station must be connected to port 1 of the Inverter Manager. A maximum of two temperature sensors are supported.

The following data of the weather station are provided by the Inverter Manager:

Meteorological data	SunSpec Modbus TCP	LCS tool / FTP Push	Sunny Portal
Ambient temperature and PV temperature	yes	yes	yes
Wind direction and wind speed	yes	yes	yes
Horizontal irradiation	yes	yes	If inclined irradiation is not available
Inclined irradiation	no	yes	yes

3.3.5 Connecting the Inverter Manager to the Voltage Supply

A DANGER

Danger to life due to electric shock from touching an ungrounded product

Touching an ungrounded product can cause a lethal electric shock.

- Ensure that the product is integrated into the existing overvoltage protection.
- Ground the enclosure of the product.

Procedure:

To connect the Inverter Manager to the voltage supply, perform the following actions in the specified order.

- Connect the grounding conductor to the Inverter Manager.
- Connect the power supply unit.

Connecting the Grounding Conductor to the Inverter Manager

Shielded ground: The shielded ground (also called "protected ground") is located at the pin connector for the electrical connection in the displayed view.

Procedure:

 Ground the Inverter Manager. For this purpose, connect the grounding conductor to the grounding screw of the Inverter Manager. Proper grounding and the correct cable route help limit possible interference emissions due to electromagnetic interferences (EMI).

Connecting the Power Supply Unit



SMA recommends using the top-hat rail power supply available as an accessory (order number: CLCON-PWRSUPPLY).

Procedure:

- 1. Mount the power supply unit (see the manufacturer manual).
- Connect the connection cable to the power supply unit (see the manufacturer manual). Trim the unused insulated conductors up to the cable sheath and write down the conductor colors.
- Connect the connection cable to the connecting terminal plate for the voltage supply (9 VDC to 36 VDC). Make sure that the shielded grounding conductor is connected with the grounding terminal.
- Plug the connecting terminal plate for the voltage supply with connected power supply unit in the pin connector "Power Input" of the Inverter Manager.
- Connect the AC connection cable to the power supply unit (see the manufacturer manual).

6. **A** DANGER

Danger to life due to electric shock

Lethal voltages are present at the connection point of the utility grid.

- Disconnect the connection point from voltage sources and make sure it cannot be reconnected.
- 7. Connect the other end of the AC connection cable to the voltage supply.
- 8. Connect the connection point to the utility grid.
- Once the Power LED is glowing green, the Inverter Manager is ready for operation.

3.4 Ethernet Connection of the Inverter Manager

LAN 1 (system network)

The IP address and the subnet mask are assigned to the LAN 1 port of the Inverter Manager by an external DHCP server.

An IP address can be manually assigned to LAN 1 Port of the Inverter Manager.

LAN 2 (inverter network)

The IP address is assigned to the inverter by the Inverter Manager.

3.5 LED Signals of the Inverter Manager

LED	State	Explanation
Power	Glowing green	The Inverter Manager is in operation.
	Off	The Inverter Manager is not in operation.
lan	Glowing green	100 Mbps Ethernet mode
	Glowing yellow	1000 Mbps (gigabyte) Ethernet mode
	Off	No activity or 10 Mbps Ethernet
Tx1, Tx2 (P1-P2)	Flashing green	Data transmission via serial ports P1-P2
	Off	No data transmission via serial ports P1-P2
Rx1, Rx2 (P1-P2)	Flashing green	Data reception via serial ports P1-P2
	Off	No data reception via serial ports P1-P2

3.6 Technical Data

Voltage Supply	
Input voltage	9 Vdc to 36 Vdc
Power consumption	< 20 W
Maximum conductor cross-section	1.3 mm² (16 AWG)
A 11.	
General data	
Dimensions	160 mm x 125 mm x
(width x height x depth)	49 mm
	(6.3 in x 4.9 in x 1.9 in)
Weight	940 g (2 lbs)
Mounting type	Wall mounting or top-hat
	rail
Operating temperature	-40°C to +75°C
range	-40°F to +167°F
Relative humidity,	5 % to 95 %
non-condensing	

General data	
Approvals	UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1, CCC (GB9254, GB17625.1), EN 55022, Class A, EN 61000-3-2, Class D, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15, Subpart B, Class A
Interfaces	
User interface	LCS tool for PC via Ethernet
Interface to inverter	LAN 2, Ethernet interface (RJ45)
Interface to external network	LAN 1, Ethernet interface (RJ45)
Interface to I/O box (optional)	RS485 (D-sub 9) / SunSpec mode
Sensor interface for SunSpec compatible weather stations (optional)	RS485 (D-sub 9) / SunSpec mode
Maximum cable length for Ethernet connection	100 m (328 ft)
Maximum cable length for RS485 cabling	1200 m (4000 ft)
PV system monitoring	Sunny Portal, SunSpec Modbus TCP
Active/reactive power setpoint	Constant value, curve or remotely controlled via SunSpec Modbus TCP with I/O Box
Supported baud rate for operation of a weather station	9600, 19200, 57600, 115200
Power supply unit (recon	nmended)
Type designation	CLCON-PWRSUPPLY
Input	100 Vac to 240 Vac
Output	24 Vdc; 2.5 A
Ambient temperature	-25°C to +70°C

CE, UL

Approvals

4 I/O Box

4 I/O Box

4.1 Scope of Delivery

Check the scope of delivery of each product for completeness and any externally visible damage.

Contact your distributor if the scope of delivery is incomplete or damaged.

The delivery may contain parts that are not required for the installation.



Figure2: Components included in scope of delivery of the I/O Box

Position	Quantity	Designation
A	1	I/O Box
В	1	CD
С	1	Quick reference guide for installation

4.2 Mounting the I/O Box

NOTICE

Damage to the products and cables due to moisture

The Inverter Manager and the I/O Box are not protected against splash water. Consequently, moisture can penetrate the device and damage the products and cables.

 The Inverter Manager and the I/O Box must be installed in a dry environment, e.g. indoors or in a splash-proof enclosure (degree of protection: at least IP54 (NEMA 3R)).

4.2.1 Option 1: Wall Mounting



4.2.2 Option 2: Mounting on Top-Hat Rail



4.3 Connection to the I/O Box

4.3.1 Overview



Position	Designation
A	Digital inputs for connecting a signal source (inputs DIO to DI5 can be assigned; all other inputs have no function)

10

Position	Designation
В	Maintain the default setting: X1 = 1, X10 = 0
С	Connection of the Inverter Manager
D	Connection of the electricity supply
E	Maintain the default setting: 1 = Dual, 2 = Initial

4.3.2 Connecting the Inverter Manager

i

Do not connect during operation

Do not connect the I/O Box to the Inverter Manager during operation. Errors might occur that cannot be detected immediately.

- Disconnect the Inverter Manager from voltage sources.
- Connect the I/O Box with the Inverter Manager.
- Reconnect the Inverter Manager to the voltage supply.

Pin assignment of the RS485 terminal (see Section 3.3.4, page 7):

Iõ 📮	(5) GND
0	(4) Data A (-)/D1-
	(3) Data B (+)D1+
Q	

Contact pin	Assignment
D2-	-
D2+	-
GND	GND
D1-	DataA(-)
D1+	DataB(+)

4.3.3 Connecting the Signal Source

Connection of a Signal Source with Potential-Free Relay Contact



Connection of a Signal Source (10 V to 30 V) with Digital Output Signals



4.3.4 Connecting the I/O Box to the Voltage Supply

Connect the 12 Vdc to 36 Vdc connection line with the terminal for the voltage supply. Connect the grounding of the connection line to the "V" terminal and connect the grounding pin if grounding is present.



Contact pin	Assignment
V-	Voltage Supply
V+	+24 Vdc nominal (+12 Vdc to 36 Vdc)

i

Diameter of the varistor leads

For safety reasons the varistor leads for the electricity supply must have a diameter of at least 2 mm².

4.3.5 LED Signals of the I/O Box

LED	State	Explanation
Power	Glowing yellow	The I/O Box is in operation.
_	Off	The I/O Box is not in operation.
Ready	Glowing green	The system is ready for operation.
	Green is flashing once per second	The "detect" function was triggered.
	Flashing green every 0.5 seconds	Firmware is being updated.
	Flashing green	When the green LED is on for five seconds and then goes off for five seconds, it means that the system is in "Safe Mode".
	Off	The system is not ready for operation.
Port 1	Flashing green	Data is being sent or received.
Port 2	Flashing yellow	Data is being sent or received.

System data	
Storage temperature	-40°C to +85°C
	-40°F to 185°F
Relative humidity,	5 % to 95 %
non-condensing	
Operating altitude	< 2000 m
Industry standards and	UL 508, CE, FCC Class A
certifications	
Digital input	
J · · ·	
Sensor type	Potential-free contact
Sensor type	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact
Sensor type I/O mode	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact DI or event counter
Sensor type I/O mode Potential-free contact	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact DI or event counter On = ground fault
Sensor type I/O mode Potential-free contact	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact DI or event counter On = ground fault Off = open
Sensor type I/O mode Potential-free contact Wet contact (DI to COM)	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact DI or event counter On = ground fault Off = open On = 10 Vdc to 30 Vdc
Sensor type I/O mode Potential-free contact Wet contact (DI to COM)	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact DI or event counter On = ground fault Off = open On = 10 Vdc to 30 Vdc Off = 0 Vdc to 3 Vdc
Sensor type I/O mode Potential-free contact Wet contact (DI to COM) Insulation voltage	Potential-free contact (NPN or PNP); wet contact DI or event counter On = ground fault Off = open On = 10 Vdc to 30 Vdc Off = 0 Vdc to 3 Vdc 3000 Vdc or 2000 Veff

4.4 Technical Data

System data 24 Vdc nominal, Electricity supply 12 Vdc to 36 Vdc Cabling I/O cable max. 4 AWG Dimensions 27.8 mm x 124 mm x 84 mm (1.09 in x 4.88 in x 3.31 in) Weight < 200 g Operating temperature Standard module: range -10°C to +75°C 14°F to 167°F

5 LCS tool

The STP 60 inverters and the Inverter Manager must be commissioned via the local commissioning and service tool (LCS tool). Commissioning is required before the STP 60 inverters are connected to the utility grid and start to feed-in power.

It is recommended to use the latest version of the LCS tool. The LCS tool is available in the download area at www.SMA-Solar.com.

The hardware requirements for the LCS tool are:

- PC with WindowsTM 7 and later
- 1 GB HDD
- 2 GB RAM

The LCS tool must be installed on a local PC drive. The PC must be connected to the LAN 1 port of the Inverter Manager via a router (DHCP recommended).

i INF

INFORMATION

The LAN 1 port of the Inverter Manager must have an IP address assigned by a DHCP server that is connected to the LAN 1 port.

An IP address can be manually assigned to the Inverter Manager.

It is important that the computer (on which the LCS tool runs) is connected to the same IP subnet as the Inverter Manager.

The Inverter Manager may not be assigned an IP from the system network range 192.168.4.0/24.

The LAN 2 port is only intended for STP 60 inverters.



Figure 5.1 Commissioning inverters via the LCS tool

LCS tool
Router (DHCP recommended)
Inverter Manager
Sunny Tripower 60
LAN 1
LAN 2

5.1 Commissioning

- Start up the LCS tool. The tool shows a list of all identified Inverter Managers. It can take several minutes until the LCS tool has identified all Inverter Managers.
- 2. The screen now shows a list of all Inverter Managers (see figure 5.2). To start the assistant, click on the Inverter Manager to be configured. By clicking on the Inverter Manager, the inverters found by the Inverter Manager are displayed. Inverters that have not been commissioned (no grid code assigned) are presented with a blue square together with their software version.

13

Local Commissioning & Service Tool i				
Inverter Managers 0	Searching ()			
	Sort by: Name -			
139F2006013701N150 IP: 192.168.4.127 Version: 1:1.40.011-2	Uncommissioned Inverter Network: 0 / 0 0 0 2			

Figure 5.2 LCS tool - start screen

- Assign a password for your user group when first registering. The security status of your password is displayed.
- 4. Verify that date and time are correct. If not, set date and time and continue. See figure 5.3.

Loca	al Commissioning & Service Tool		i
	Commissioning wiza	ard for 139F2006013701N150	×
	Is the date and time correct	?	
	Current time zone	Current date and time	
	Europe/Copenhagen	29/01/2015 10.22.14	
	Change time zone	Change date and time	
			Next
			NEXI

Figure 5.3 LCS tool - checking date and time

5. Optionally, you can assign a name, location and owner of the Inverter Manager. See figure 5.4.

ocal Commissioning & Service Tool				
	Commissio	ning Wizard for 139F2006013701N150		
	Plant details (d	optional)		
	Name:	Name (optional)		
	Location:	Location (optional)		
	Owner:	Owner (optional)		
		Back Next		

Figure 5.4 LCS tool - PV system details

6. A list of the identified inverters of the selected Inverter Manager is displayed. See figure 5.5.

Make sure that all inverters are present. It is possible to continue the configuration of the listed inverters even if not all inverters are detected. The undetected inverters can always be configured later. 10

Connected inverters 🕢		Searching 🗘 👩
Serial Number	Software Version	
139B0624016420T423	140011	
139B0624016620T423	140011	

Figure 5.5 LCS tool - list of the connected inverters

- Select the desired country from the list of options available for the inverters in the network. See figure 5.6.
- Select the desired grid code from the list of options available for the selected country. If necessary, load a customer specific grid code by clicking the button [Load]. See figure 5.6. The button [Create] is inactive and cannot be used.

Local C	ommissioning & Service Tool			i
	Commissioning Wizard fo	or 139F2006013701N1	50	t
	Grid code selection. Start by sele	cting the country.		
	Select Country	¥		
	Select Grid Code	•		
	Confirm Grid Code	•		
	Description			
	6		Back Next	

Figure 5.6 LCS tool - selecting the country and grid code

9. The LCS tool prompts for a confirmation of the selected country and grid code. See figure 5.7. A wrong configuration can be changed by clicking the [Back] button and by changing the settings in the previous window.

ocal (Commissioning & Service Tool	i							
	Commissioning Wizard for 139F2006013701N150								
	Please verify selections and commission when ready								
	Grid code name Germany_MV Grid code version 281114 Grid code unique id 18 Grid code description Internal grid protection device used. settings according to BDEW								
	Back Commission								

Figure 5.7 LCS tool - checking the country and grid code

10. The system then applies the grid code selected on the Inverter Manager to the detected inverters. Any inverter added at a later stage automatically inherits the same grid code. The application of only one grid code is possible per Inverter Manager.

•

INFORMATION

It is essential to choose the correct grid code. A modification after the first ten operating hours have passed is only possible with a personal SMA Grid Guard code.

The grid code parameters can be changed subsequently with the LCS tool (see section 5.2.6, page 24). Prerequisite is the use of the latest version of the LCS tool.

11. A green square identifies the commissioned inverters. The inverters are only connected to the utility grid when the [Start] command has been carried out from the bar below the start menu. See figure 5.8.

ocal Commission	ning & Service Tool		i								
When done configuring press the button to start the inverters Start											
< 📥 139F200	< 🛃 139F2006013701N150										
👁 Status 🖉 Lo	ogs 🖺 Reports 🔗 Setup 🖌 Service										
Inverters	2/2 0 0		Sort by: Serial number -								
Portal Upload Weather Station	139B0624016420T423 Mode: Connecting (#30)	Power: 0,00 KW	Today: 0,00 kWh								
	139B0624016620T423 Mode: Connecting (#30)	Power: 0,00 KW	Today: 0,00 KWh								

- Figure 5.8 LCS tool list of all inverters connected to the Inverter Manager
- 12. If sufficient PV power is present and the grid code conditions are met, the inverter starts the operation.
- 13. During commissioning it is possible to download a commissioning report in the **Reports** menu. The report contains information about inverter settings, including actual disconnection values for each inverter. By clicking the folder icon in the menu **Reports**, it is possible to open a folder for commissioning reports (incl. grid code information). See figure 5.9.

Local Commissioning & Service Tool							
 Image: A 139F021503 	< 🚠 139F0215031901N055						
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖹 Reports 🛛 🕫 Setup	✤ Service					
Modbus							
Commissioning							
Inverter parameter	Plant details						
	Name: Location: Owner:						
	Grid code						
	Name: Version: Unique ID:	Germany_MV 281114 18					
	Inverter manager						
	Nama-						

Figure 5.9 LCS tool - commissioning report

5.2 Operation

5.2.1 Forgotten Password?

Local Commission	ning & Service Tool	i
Inverter Mar	Forgotten password	Searching 🗘 😡
▲ 139F0215300 IP: 10.9.15.24	If you have forgotten the password for your Inverter Manager you can unlock the inverter by means of a Personal Unlocking Key (PUK). For more information, refer to the manual of the Inverter Manager.	ort by: Name -
Andreast - 1: IP: 10.9.6.240	Close	0
A IMTW - 139F0 IP: 10.9.15.155	Forgot password? Login Cancel	0 0 0
		·

Figure 5.10 LCS tool - forgotten password?

If you have forgotten the password for the user interface, you can log in with a Personal Unlocking Key (PUK). Each user group has its own PUK.

Procedure:

- Request a PUK (see "Application for ordering a PUK" at www.SMA-Solar.com).
- 2. Open the LCS tool.
- 3. Select the user group User or Installer.
- 4. Enter the PUK instead of the password.
- 5. Call up the menu Setup.
- 6. Change the password of the desired user group under **Password**.
- 7. Select [Save] to save the changes.

5.2.2 Changing the Grid Code

Local Commissioning	ocal Commissioning & Service Tool i							
< 📥 139F021530	00366N055			UserLevet Installer				
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🔓 Reports	📽 Setup	🖌 Service					
Commission Software Update	Grid Guard							
Grid Guard	Grid Guard		access code					
				Save				

Figure 5.11 LCS tool - entering the SMA Grid Guard code

To reset the Inverter Manager after the first ten operating hours and to select a new country data set, use your SMA Grid Guard code under the user group **Installer** (see certificate "Order form for the SMA Grid Guard code" at www.SMA-Solar.com).

Procedure:

- 1. Open the LCS tool.
- 2. Log in as an Installer.
- 3. Call up the menu **Service**.
- 4. Enter your SMA Grid Guard code in the field Individual access code under Grid Guard.
- 5. Select [Save] to save the changes.
 - A new menu item **General** is available under the menu **Setup**.

5.2.3 Updating the Firmware

ocal Commissioning & Servic	Tool	i
< 📥 139F0215300366N055		
👁 Status 🖉 Logs 📑 Repor	🕫 Setup 🎽 Service	
Commission Inverter ma	lager Inverters	
Start updat Current softw Software vers	re version: 1:1.50.004-2 on in LCS: 1:1.60.003-2	

Figure 5.12 LCS tool - manual firmware update

You can carry out the firmware update of the Inverter Manager manually. It is recommended to use the latest version of the LCS tool. The LCS tool is available in the download area at www.SMA-Solar.com.

Procedure:

- 1. Open the LCS tool.
- 2. Log in as User or Installer.
- 3. Call up the menu **Service**.
- 4. Select the tab **Inverter Manager** under **Software Update**.
- 5. Select [Start update] to carry out the update.

☑ The update is carried out now.

NOTICE

Damage to the products due to disruption of the update procedure

If the connection between the Inverter Manager and the computer is disrupted, a damage to the device may occur.

- Do not disconnect the connection between the Inverter Manager and the computer.
- Do not disconnect the computer and Inverter Manager from the electricity supply.
- Do not switch the computer to energy-saving mode.

5.2.4	Setting	the	System	Fallback
-------	---------	-----	--------	----------

Local Commissionin	g & Service Tool			i
< 🛃 139F02150	31901N055			UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 😂 Setup	🖌 Service		
General Date and Time	Defined fallback par	rameter		Yes •
Naming Ftp Upload		Timeout:	60	(5-95400 [1])
Portal Upload		P ref:	100	(0 - 100 [X])
Network Settings Limited Export		Q ref:	0	(-100 - 100 [%])
Plant fallback		PF ref:	1	(+/-0.0 - 1)
Password Inverter Parameter			Save	

Figure 5.13 LCS tool - setting the fallback parameter

A system fallback can be configured in the event of a communication failure between the Inverter Manager and a superior control unit (e.g. SCADA system or Power Plant Controller). The superordinate system fallback can only be configured via the LCS tool. To set the values for a superordinate fallback, use your SMA Grid Guard code under the user group **Installer** (see section 5.2.2, page 20).

Procedure:

- 1. Open the LCS tool.
- 2. Log in as an Installer.
- 3. Call up the menu **Setup**.
- 4. Enter the respective values under Plant fallback.
- 5. Select [Save] to save the changes.

5.2.5 Setting Limited Export

Local Commissioning	Local Commissioning & Service Tool								
< 📥 139F021503	1901N055				SP.	UserLevel: Installer			
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	🖌 Service						
General Date and Time	Limited Ex	xport Enab	led			• 110			
Naming Ftp Upload		Mete	r IP-Address:	0.0.0.0					
Portal Upload		Meter	Modbus Port:	502					
Network Settings		Meter Mo	dbus Unit ID:	1					
Plant fallback	Meter	Power Mod	bus Regsiter:	19026					
Password Inverter Parameter		1	Safety Offset:	0					
	M	eter Connec	tion Timeout:	10					
				Save					

Figure 5.14 LCS tool - setting Limited Export

With the Limited Export feature in connection with an energy meter, a maximum AC output power can be made available at the grid-connection point. To setup the Limited Export feature, use your SMA Grid Guard code under the user group **Installer** (see section 5.2.2, page 20).

Procedure:

- 1. Open the LCS tool.
- 2. Log in as an Installer.
- 3. Call up the menu **Setup**.
- 4. Enter the respective values under Limited Export.
- 5. Select [Save] to save the changes.

5.2.6 Changing of Inverter Parameters

ocal Commissioning & Service Tool i								
< h 139F021503	1901N055			Top.	UserLevet Installer			
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕸 Setup	🖌 Service					
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Gern	V-MLX nany_M∨	Version: 281114	ID: 18				
Naming Ftp Upload	Protection	n settings						
Portal Upload Network Settings	Support settings							
Limited Export			Save					
Plant fallback								
Password Inverter Parameter								

Figure 5.15 LCS tool - changing of inverter parameters

All inverter parameter are Grid Guard protected and require the Grid Guard code for changes. To change the inverter settings, use your SMA Grid Guard code under the user group **Installer** (see section 5.2.2, page 20).

Procedure:

- 1. Open the LCS tool.
- 2. Log in as an Installer.
- 3. Call up the menu Setup.
- 4. Enter the respective values under **Inverter Parameter**.
- 5. Select [Save] to save the changes.

Deactivating/Activating the inverter parameters

To activate and deactivate a parameter, double-click on the parameter using the left mouse button. When the parameters are activated, the input fields and buttons are enabled. Inactive parameters are marked with **disable**.

Local Commissioning & Service Tool							
< 📥 139F021503	1901N055		SP.	UserLevel: Installer			
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🛱 Setup	🖌 Service					
General Date and Time	Key: DEU-MV-MLX Name: Germany_MV	Version: 281114	ID: 18				
Ftp Upload	▼ Basics settings				1		
Portal Upload Network Settings	Mode Select (1: Q(U), 2: 7: PF(U), 8: PF(T), 9: PF	5	(1 - 9)	L			
Limited Export	Night mode selection (0:	Q@night, 1:?) (NightMode)	0	(1 - 0)	L		
Plant fallback	Active power limitation for	r reactive power support (P_LIM_IF_Q)	100	(80 - 100 [%])	L		
Password	Password Nominal apparent power at point of common coupling (Sgrid_nom) disabled						
Inverter Parameter	0	(-1000 - 1000 [V])	L				
	Nominal grid voltage (Ph	ase/Phase) (UNOM_LL)	398,372	(380 - 480 [V])			
	► Immediate controls						

Figure 5.16 LCS tool - deactivating/activating the inverter parameters

Changing signs on power factor parameters

To change signs on power factor parameters, click on the sign using the left mouse button.

Local Commissioning	Local Commissioning & Service Tool					i	
< 🛔 139F0215031	1901N055				5p	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	😂 Setup	🖌 Service				
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Germ	√-MLX iany_MV	Version: 281114	ID	: 18		
Naming				_			
Ftp Upload	Maximum reactive power increase rate (RmpIncTmm_Q)			120	00	(0.6 - 1200 [%/min])	
Portal Upload	Maximum active power reduction rate after external setpoint change (RmpDecTmm_EXT)			-12	200	(-12000.6 [%/min])	
Network Settings Limited Export	Maximum active power increase rate after external setpoint change (RmpIncTmm_EXT)			120	00	(0.6 - 1200 [%/min])	L
Plant fallback	Active powe	r (P_ref)		10	D	(0 - 100 [%])	н.
Password	Reactive po	Reactive power (Q_ref)		0		(-100 - 100 [%])	L
Inverter Parameter	Power factor (PF_ref)		-	1	(0.8 - 1)	П.	
	S (S_ref)		0		(·100 · 100 [%])	L	
	SR (SR_ref)		0		(0 - 100 [%])		
	Fallback						

Figure 5.17 LCS tool - changing signs

Setting the I/O Box Parameters

To enter the parameters in the sub-menu **I/O Box**, click on the input fields using the right mouse buttons.

Local Commissioning	& Service To	ol							i
< 📥 139F021503	1901N055						5p	UserLevel: Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	📽 Setup	🖌 Service						
General Date and Time	Key: DEU-MV Name: Germa	-MLX any_MV	V	ersion: 2811	14	ID: 1	18		
Naming	≝ I/O Box								
Ftp Upload									
Portal Upload	IO selector (off:0 on:1) (K	D_select)				0	(1 - 0)	L
Network Settings	ID:	0	1	2	з	4	5	6	ı.
Limited Export	Relay 1:	0	0	0	0	0	0	0	
Diant fallback	Relay 2:	0	0	0	0	0	0	0	
Pidlic Idlibdck	Relay 3:	0	0	0	0	0	0	0	
Password	Relay 4:	0	0	0	0	1	1	1	
Inverter Parameter	Relay 5:	0	0	1	1	0	0	1	
	Relay 6:	0	1	0	1	0	1	0	
	PLA_of_relay:			0					
	Q_of_relay:								

Figure 5.18 LCS tool - setting the I/O Box parameter

5.2.7 Logs

Information on events, performance data, parameter specifications and changed inverter parameters can be found in the menu **Logs**.

Local Commissioning & Service Tool		
< 📥 139F0215031901N055	UserLevet Installer	
👁 Status 🖉 Logs 🛅 Reports 🕫 Setup 🖌 Service		
Event Log Select inverter - 2		
Data Log		
Grid Command Log		
Inverter parameter Log		

Figure 5.19 LCS tool - logs

Installationsanleitung

SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX / LCS-TOOL

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für den SMA Inverter Manager, die SMA Digital I/O Box und das LCS-Tool.

1.2 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur Fachkräfte durchführen. Die Fachkräfte müssen über folgende Qualifikation verfügen:

- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten
- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation und Bedienung elektrischer Geräte und Anlagen
- Ausbildung für die Installation und Konfiguration von IT-Systemen
- Kenntnis über Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters
- Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Normen und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheits- und Warnhinweisen

1.3 Symbole

Symbol	Erklärung
A GEFAHR	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Verletzung führt
A WARNUNG	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen kann
	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder mittleren Verletzung führen kann



Symbol	Erklärung
ACHTUNG	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann
i	Information, die für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist
	Voraussetzung, die für ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
V	Erwünschtes Ergebnis
×	Möglicherweise auftretendes Problem

1.4 Nomenklatur

Vollständige Benennung	Benennung in diesem Dokument
SMA Inverter Manager	Inverter Manager
SMA Digital I/O Box	I/O Box
Local Commissioning and Service Tool (lokales Inbetriebnahme- und Service-Tool)	LCS-Tool
SMA Solar Technology AG	SMA
SMA Solar Technology America LLC	
SMA Solar Technology Canada Inc.	

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Inverter Manager ist ein Gerät zur Überwachung und Steuerung von bis zu 42 SMA Wechselrichtern vom Typ STP 60-10, STP 60-JP-10 und STP 60-US-10 in dezentralen PV-Anlagen und PV-Großanlagen mit einer Leistung bis 2,5 MW.

Die I/O Box ist eine Funktionsschnittstelle für 1 Inverter Manager. Die I/O Box empfängt Befehle für die Netzsystemdienstleistungen über digitale Signale und sendet die Vorgaben an den Inverter Manager.

Der Inverter Manager empfängt die Vorgaben von der I/O Box und steuert entsprechend alle Wechselrichter in der Anlage. Der Inverter Manager und die I/O Box dürfen nur im Innenbereich eingesetzt und ausschließlich mit dem SMA Wechselrichter Sunny Tripower 60 (STP 60-10, STP 60-JP-10 und STP 60-US-10) betrieben werden.

Das LCS-Tool ist für die Inbetriebnahme und den Service von STP 60-Wechselrichtern über den Inverter Manager erforderlich. Das LCS-Tool dient als primäre Benutzeroberfläche für die STP 60-Anlage.

Setzen Sie das Produkt ausschließlich nach den Angaben der beigefügten Dokumentationen und gemäß den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, das Produkt zu verändern oder Bauteile einzubauen, die nicht ausdrücklich von SMA für das Produkt empfohlen oder vertrieben werden. Unerlaubte Veränderungen oder Umbauten lassen die Gewährleistungsansprüche und die Betriebserlaubnis erlöschen. Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein. Die beigefügten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts.

3 Inverter Manager

3.1 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang jedes Produkts auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen. Setzen Sie sich bei unvollständigem Lieferumfang oder Beschädigungen mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Im Lieferumfang können weitere Bestandteile enthalten sein, die nicht für die Installation benötigt werden.



Abbildung 1: Bestandteile des Lieferumfangs des Inverter Managers

Position	Anzahl	Bezeichnung
А	1	Inverter Manager
В	2	Halterungen für Wandmontage
С	1	Halterung für Montage auf Hutschiene (35 mm DIN rail)
D	1	Anschluss für Stromversorgung
E	2	Aderendhülsen
F	1	Klemmleiste für Stromversorgung
G	2	Klemmleisten für seriellen Anschluss
Н	4	Schrauben für Wand- und Hutschienenmontage
I	1	Installationsanleitung

3.2 Inverter Manager montieren

ACHTUNG

Beschädigung der Produkte und Leitungen durch Feuchtigkeit

Der Inverter Manager und die I/O Box sind nicht spritzwassergeschützt. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und die Produkte und Leitungen beschädigen.

 Der Inverter Manager und die I/O Box müssen in trockener Umgebung, z. B. im Innenraum oder in einem spritzwassergeschütztem Gehäuse (Schutzart: mindestens IP54 (NEMA 3R)) installiert werden.

3.2.1 Variante 1: Montage an Wand





3.2.2 Variante 2: Montage an Hutschiene





3.3 Anschluss an den Inverter Manager

3.3.1 Sicherheitshinweis

🛦 GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

An der Anschluss-Stelle des öffentlichen Stromnetzes liegen lebensgefährliche Spannungen an.

• Die Anschluss-Stelle freischalten und sicherstellen, dass die Anschluss-Stelle frei von Spannung ist.

3.3.2 Verschaltungsübersicht



Router

С

30

3.3.3 Wechselrichter und Router über Ethernet anschließen

Pin-Belegung der Netzwerkbuchsen (LAN 1 und LAN 2):



Pin	Belegung bei 10/100 Mbps	Belegung bei 1.000 Mbps
1	ETx+	TRD(0)+
2	ETx-	TRD(O)-
3	ERx+	TRD(1)+
4	-	TRD(2)+
5	-	TRD(2)-
6	ERx-	TRD(1)-
7	-	TRD(3)+
8	_	TRD(3)-

3.3.4 I/O Box und Wetterstation anschließen (optional)

i

Nicht im laufenden Betrieb verbinden

Schließen Sie die I/O Box oder die Wetterstation nicht im laufenden Betrieb an den Inverter Manager an. Es könnten Fehler auftreten, die nicht sofort erkannt werden.

• Den Inverter Manager spannungsfrei schalten.

Pin-Belegung der seriellen Schnittstelle (RS485) am Inverter Manager:



Die I/O Box wird an Port 2 des Inverter Managers angeschlossen. Eine Terminierung für die RS485-Schnittstelle ist nicht notwendig.

Pin	Belegung
1	_
2	-
3	DataB(+)
4	DataA(-)
5	GND
6	_
7	-
8	-

Schnittstellen und Daten der Wetterstation

An jedem Inverter Manager kann nur 1 Wetterstation angeschlossen werden. Die Wetterstation wird an Port 1 des Inverter Managers angeschlossen. Dabei werden maximal 2 Temperatursensoren unterstützt.

Folgende Daten der Wetterstation werden vom Inverter Manager bereitgestellt:

Wetterdaten	SunSpec Modbus TCP	LCS-Tool / FTP-Push	Sunny Portal
Umgebungs- und PV-Temperatur	ja	ja	ja
Windrichtung und -geschwindigkeit	ja	ja	ja
Horizontale Einstrahlung	ja	jα	Wenn geneigte Einstrahlun g nicht vorhanden
Geneigte Einstrahlung	nein	jα	ja

3.3.5 Inverter Manager an Spannungsversorgung anschließen

🗚 GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren eines nicht geerdeten Produkts

Durch das Berühren eines nicht geerdeten Produkts kann ein lebensgefährlicher Stromschlag entstehen.

- Sicherstellen, dass das Produkt in den bestehenden Überspannungsschutz integriert ist.
- Das Gehäuse des Produkts erden.

Vorgehen:

Um den Inverter Manager an die Spannungsversorgung anzuschließen, führen Sie die folgenden Handlungen in der vorgegebenen Reihenfolge aus.

- Erdungsleitung an Inverter Manager anschließen.
- Netzteil anschließen.

Erdungsleitung an Inverter Manager anschließen

SG: Der Schutzerdungskontakt (Shielded Ground, SG; auch als Protected Ground bezeichnet) befindet sich in der dargestellten Ansicht oben an der Buchse für den Stromanschluss.

Vorgehen:

 Den Inverter Manager erden. Dazu den Erdungsleiter an der Erdungsschraube des Inverter Managers anschließen. Eine ordentliche Erdung und der korrekte Kabelverlauf tragen dazu bei, mögliche Störaussendungen aufgrund elektromagnetischer Interferenzen (EMI) einzuschränken.

Netzteil anschließen



SMA empfiehlt die Verwendung des als Zubehör erhältlichen Hutschienennetzteils (Bestellnummer: CLCON-PWRSUPPLY).

Vorgehen:

- 1. Das Netzteil montieren (siehe Anleitung des Herstellers).
- Das Anschlusskabel an das Netzteil anschließen (siehe Anleitung des Herstellers). Dabei die nicht benötigten Adern bis zum Kabelmantel kürzen und die Aderfarben notieren.
- Das Anschlusskabel an die Klemmleiste für Spannungsversorgung (9 Vdc bis 36 Vdc) anschließen. Beachten Sie, dass der abgeschirmte Erdleiter mit der Erdungsklemme verbunden ist.
- Klemmleiste f
 ür Spannungsversorgung mit angeschlossenem Netzteil in die Buchse "Power Input" des Inverter Managers stecken.
- 5. Das AC-Anschlusskabel an das Netzteil anschließen (siehe Anleitung des Herstellers).

6. **A** GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

An der Anschluss-Stelle des öffentlichen Stromnetzes liegen lebensgefährliche Spannungen an.

- Die Anschluss-Stelle freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 7. Das andere Ende des AC-Anschlusskabels an die Spannungsversorgung anschließen.
- 8. Die Anschluss-Stelle mit dem öffentlichen Stromnetz verbinden.
- Sobald die Power-LED gr
 ün leuchtet ist der Inverter Manager betriebsbereit.

3.4 Ethernet-Verbindung des Inverter Managers

LAN 1 (Anlagennetzwerk)

Die IP-Adresse und die Subnetzmaske werden dem LAN 1 Port des Inverter Manager durch einen externen DHCP-Server zugewiesen.

Dem LAN 1 Port des Inverter Manager kann auch manuell eine IP-Adresse zugewiesen werden.

LAN 2 (Wechselrichternetzwerk)

Die IP-Adresse wird dem Wechselrichter vom Inverter Manager zugewiesen.

3.5 LED-Signale des Inverter Managers

LED	Zustand	Erklärung
Power	Grün leuchtet	Der Inverter Manager ist in Betrieb.
	Aus	Der Inverter Manager ist nicht in Betrieb.
lan	Grün leuchtet	100 Mbps Ethernet-Modus
	Gelb leuchtet	1000 Mbps (Gigabit) Ethernet-Modus
	Aus	Keine Aktivität oder 10 Mbps Ethernet
Tx1, Tx2 (P1-P2)	Grün blinkt	Datenübertragung über serielle Ports P1-P2
	Aus	Keine Datenübertragung über serielle Ports P1-P2
Rx1, Rx2 (P1-P2)	Grün blinkt	Datenempfang durch serielle Ports P1-P2
	Aus	Kein Datenempfang durch serielle Ports P1-P2

3.6 Technische Daten

Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	9 Vdc bis 36 Vdc
Leistungsaufnahme	< 20 W
Maximaler Leiterquerschnitt	1,3 mm² (16 AWG)
Allgemeine Daten	
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	160 mm x 125 mm x 49 mm
	(6,3 in x 4,9 in x 1,9 in)

Gewicht	940 g (2 lbs)
Montageart	Wandmontage oder Hutschiene
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +75 °C
	(-40 °F bis +167 °F)
Relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	5 % bis 95 %

Allgemeine Daten

Zulassungen	UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1, CCC (GB9254, GB17625.1), EN 55022, Class A, EN 61000-3-2, Class D, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15, Subpart B, Class A
Schnittstellen	
Benutzerschnittstelle	LCS-Tool für PC über Ethernet
Schnittstelle zum Wechselrichter	LAN 2, Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
Schnittstelle zum externen Netzwerk	LAN 1, Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
Schnittstelle zur I/O Box (optional)	RS485 (D-Sub 9) / SunSpec Modus
Sensorschnittstelle für SunSpec kompatible Wetterstationen (optional)	RS485 (D-Sub 9) / SunSpec Modus
Maximale Kabellänge für Ethernet-Verbindung	100 m (328 ft)
Maximale Kabellänge für RS485-Verkabelung	1200 m (4000 ft)
Anlagenüberwachung	Sunny Portal, SunSpec Modbus TCP
Wirk- und Blindleistungsvorgabe	Konstanter Wert, Kurve oder fernsteuerbar über SunSpec Modbus TCP mit I/O Box
Unterstützte Baudraten für Betrieb einer Wetterstation	9600, 19200, 57600, 115200
Netzteil (empfohlen)	
Typenbezeichnung	CLCON-PWRSUPPLY
Eingang	100 Vac bis 240 Vac
Ausgang	24 Vdc; 2,5 A
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Zulassungen	CE, UL

33

4 I/O Box

4.1 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang jedes Produkts auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen.

Setzen Sie sich bei unvollständigem Lieferumfang oder Beschädigungen mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Im Lieferumfang können weitere Bestandteile enthalten sein, die nicht für die Installation benötigt werden.



Abbildung 2: Bestandteile des Lieferumfangs der I/O Box

Position	Anzahl	Bezeichnung
A	1	I/O Box
В	1	CD
С	1	Schnelleinstieg zur Installation

4.2 I/O Box montieren

ACHTUNG

Beschädigung der Produkte und Leitungen durch Feuchtigkeit

Der Inverter Manager und die I/O Box sind nicht spritzwassergeschützt. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und die Produkte und Leitungen beschädigen.

 Den Inverter Manager und die I/O Box m
üssen in trockener Umgebung, z. B. im Innenraum oder in einem spritzwassergesch
ütztem Geh
äuse (Schutzart: mindestens IP54 (NEMA 3R)) installiert werden.

4.2.1 Variante 1: Montage an Wand



4.2.2 Variante 2: Montage an Hutschiene



4.3 Anschluss an die I/O Box

4.3.1 Übersicht



Position	Bezeichnung
A	Digitale Eingänge für den Anschluss einer Signalquelle (Eingänge DIO bis DI5 können belegt werden, alle anderen Eingänge sind ohne Funktion)
В	Werkseinstellung beibehalten: X1 = 1, X10 = 0
С	Anschluss des Inverter Managers
D	Anschluss der Stromversorgung
E	Werkseinstellung beibehalten: 1 = Dual, 2 = Initial

4.3.2 Inverter Manager anschließen



Nicht im laufenden Betrieb verbinden

Schließen Sie die I/O Box nicht im laufenden Betrieb an den Inverter Manager an. Es könnten Fehler auftreten, die nicht sofort erkannt werden.

- Den Inverter Manager spannungsfrei schalten.
- Die I/O Box mit dem Inverter Manager verbinden.
- Den Inverter Manager wieder an die Spannungsversorgung anschließen.

Pin-Belegung der RS485-Anschlussklemme (siehe Kapitel 3.3.4, Seite 31):



Pin	Belegung
D2-	-
D2+	-
GND	GND
D1-	DataA(-)
D1+	DataB(+)

4.3.3 Signalquelle anschließen

Anschluss einer Signalquelle mit potenzialfreiem Relais-Kontakt



Anschluss einer Signalquelle (10 V bis 30 V) mit digitalen Ausgangssignalen



4.3.4 I/O Box an Spannungsversorgung anschließen

Verbinden Sie die 12 Vdc bis 36 Vdc Anschlussleitung mit der Anschlussklemme für die Spannungsversorgung. Schließen Sie die Erdung der Anschlussleitung an die Klemme "V-" an und verbinden Sie den Erdungspin wenn eine Erdung vorhanden ist.



Pin	Belegung	
V-	Spannungsversorgung	
V+	+24 Vdc Nominal (+12 Vdc bis 36 Vdc)	

i

Durchmesser der Anschlussdrähte

Aus Sicherheitsgründen sollten die Anschlussdrähte für die Stromversorgung einen Durchmesser von mindestens 2 mm² aufweisen.

4.3.5 LED-Signale der I/O Box

LED	Zustand	Erklärung
Power	Gelb leuchtet	Die I/O Box ist in Betrieb.
	Aus	Die I/O Box ist nicht in Betrieb.
Ready	Grün leuchtet	Das System ist betriebsbereit.
	Grün blinkt 1-mal pro Sekunde	Die Funktion "Auffinden" wurde ausgelöst.
	Grün blinkt alle 0,5 Sekunden	Die Firmware wird aktualisiert.
	Grün blinkt	Wenn die grüne LED 5 Sekunden leuchtet und danach für 5 Sekunden erlischt bedeutet dass, dass das System sich im "Safe Mode" befindet.
	Aus	Das System ist nicht betriebsbereit.
Port 1	Grün blinkt	Daten werden gesendet oder empfangen.

LED	Zustand	Erklärung
Port 2	Gelb blinkt	Daten werden gesendet oder empfangen.

4.4 Technische Daten

Systemdaten

•	
Stromversorgung	24 Vdc nominal, 12 Vdc bis 36 Vdc
Verkabelung	I/O Kabel max. 4 AWG
Abmessungen	27,8 mm x 124 mm x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
Gewicht	< 200 g
Betriebstemperaturbereich	Standard Modul:
	-10 °C bis +75 °C
	(14 °F bis 167 °F)
Lagerungstemperatur	-40 °C bis +85 °C
	(-40 °F bis 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	5 % bis 95 %
Betriebshöhe	< 2000 m
Standards und Zertifizierungen	UL 508, CE, FCC Class A

Digitaler Eingang

Sensortyp	Potenzialfreier Kontakt (NPN oder PNP), Potenzialbehafteter Kontakt
I/O Mode	DI oder Ereigniszähler
Potenzialfreier Kontakt	Ein = Erdschluss
	Aus = Open
Potenzialbehafteter Kontakt	Ein = 10 Vdc bis 30 Vdc
(DI zu COM)	Aus = 0 Vdc bis 3 Vdc
Isolationsspannung	3000 Vdc oder 2000 Veff
Counter/Frequenz	250 Hz, Speicher im ausgeschalteten Zustand

36
5 LCS-Tool

Die STP 60-Wechselrichter und der Inverter Manager müssen über das lokale Inbetriebnahme- und Service-Tool (LCS-Tool) in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme ist erforderlich, bevor die STP 60-Wechselrichter an das AC-Netz angeschlossen werden und einspeisen.

Es wird empfohlen, die aktuellste Version des LCS-Tools zu verwenden. Das LCS-Tool ist im Downloadbereich unter www.SMA-Solar.com verfügbar.

Hardware Anforderungen für das LCS-Tool:

- PC mit WindowsTM 7 oder neuer
- 1 GB HDD
- 2 GB RAM

Das LCS-Tool muss auf einem lokalen PC-Laufwerk installiert werden. Der PC muss über einen Router (DHCP empfohlen) an den LAN 1 Port des Inverter Managers angeschlossen werden.



Dem LAN 1 Port des Inverter Managers muss vom DHCP-Server, der an den LAN 1 Port angeschlossen ist, eine IP-Adresse zugewiesen werden.

Dem Inverter Manager kann auch manuell eine IP-Adresse zugewiesen werden.

Es ist wichtig, dass der PC, auf dem das LCS-Tool läuft, an das gleiche IP-Subnetz angeschlossen ist wie der Inverter Manager.

Dem Inverter Manager darf keine IP aus dem Anlagennetzwerkbereich 192.168.4.0/24 zugewiesen werden.

Der LAN 2 Port ist ausschließlich für STP 60-Wechselrichter bestimmt.



Abbildung 5.1 Inbetriebnahme von Wechselrichtern über LCS-Tool

А	LCS-Tool
В	Router (DHCP empfohlen)
С	Inverter Manager
D	Sunny Tripower 60
E	LAN 1
F	LAN 2

5.1 Erstinbetriebnahme

- Starten Sie das LCS-Tool. Das Tool zeigt eine Liste aller identifizierten Inverter Manager. Es kann mehrere Minuten dauern, bis das LCS-Tool alle Inverter Manager identifiziert hat.
- 2. Der Bildschirm zeigt jetzt eine Liste aller Inverter Manager (siehe Abbildung 5.2). Zum Start des Assistenten klicken Sie den zu konfigurierenden Inverter Manager an. Durch Anklicken des Inverter Managers werden die vom Inverter Manager gefundenen Wechselrichter angezeigt. Nicht in Betrieb genommene Wechselrichter (kein zugewiesener Grid-Code) werden mit einem blauen Quadrat zusammen mit ihrer Software-Version aufgeführt.

Local Commissioning & Service Tool	i
Inverter Managers 1	Searching O
	Sort by: Name -
139F2006013701N150 IP. 192.168.4.127 Version: 1:1.40.011-2	Uncommissioned Inverter Network: 0 / 0 0 0 2

Abbildung 5.2 LCS-Tool - Startbildschirm

- Vergeben Sie bei der Erstanmeldung ein Passwort f
 ür Ihre Benutzergruppe. Der Sicherheitsstatus Ihres Passworts wird Ihnen angezeigt.
- Überprüfen, ob Datum und Uhrzeit richtig sind. Falls nicht, Datum und Uhrzeit einstellen und fortfahren. Siehe Abbildung 5.3.

Local	Commissioning & Service Tool			i
	Commissioning Wiza	rd for 139F2006013701N150	×	
	Is the date and time correct?	,		
	Current time zone Europe/Copenhagen	Current date and time 29/01/2015 10.22.14		
	Change time zone	Change date and time		
			Next	

Abbildung 5.3 LCS-Tool - Datum und Uhrzeit überprüfen

 Optional können Sie einen Namen, einen Standort und Besitzer des Inverter Managers vergeben. Siehe Abbildung 5.4.

Commissio	ning Wizard for 139F2006013701N150	×
Plant details (d	optional)	
Name:	Name (optional)	
Location:	Location (optional)	
Owner:	Owner (optional)	

Abbildung 5.4 LCS-Tool - Anlagendetails

 Eine Liste der durch den ausgewählten Inverter Manager identifizierten Wechselrichter wird angezeigt. Siehe Abbildung 5.5.

Prüfen, ob alle Wechselrichter vorhanden sind. Es ist möglich, mit der Konfiguration der aufgeführten Wechselrichter fortzufahren, selbst wenn nicht alle Wechselrichter gefunden werden. Die unentdeckten Wechselrichter können später noch konfiguriert werden. 10

	Searching 🖒
Serial Number	Software Version
139B0624016420T423	140011
■ 13980624016620T423	140011

Abbildung 5.5 LCS-Tool - Liste der angeschlossenen Wechselrichter

- Wählen Sie das gewünschte Land aus der Liste der verfügbaren Optionen für die Wechselrichter im Netzwerk. Siehe Abbildung 5.6.
- Wählen Sie den gewünschten Grid-Code aus der Liste der verfügbaren Optionen für das ausgewählte Land aus. Im Bedarfsfall einen kundenspezifischen

L

Grid-Code durch Anklicken der Schaltfläche [**Load**] laden. Siehe Abbildung 5.6. Die Schaltfläche [**Create**] ist inaktiv und kann nicht verwendet werden.

Grid code selection. Start by s	electing the country.	
Select Country	Ŧ	
Select Grid Code	•	
Confirm Grid Code	•	
Description		

Abbildung 5.6 LCS-Tool - Land und Grid-Code auswählen

 Das LCS-Tool fordert zur Bestätigung des ausgewählten Landes und des Grid-Codes auf. Siehe Abbildung 5.7. Eine falsche Konfiguration kann mittels der Schaltfläche [Back] und der Änderung der Einstellungen im vorherigen Fenster geändert werden.

Commissioning	Wizard for 139F2006013701N150	×
Please verify selection	ns and commission when ready	
Grid code name		
Germany_MV		
Grid code version		
281114		
Grid code unique id		
18 Orid code decoription		
Internal grid protection devi	ce used settings according to BDEW	
internal grid protection detri	te use. Settings according to DD211	
	Back	Commission

Abbildung 5.7 LCS-Tool - Überprüfung des Landes und des Grid-Codes

10. Das System wendet nun den auf dem Inverter Manager ausgewählten Grid-Code auf die gefundenen Wechselrichter an. Jeder zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügte Wechselrichter übernimmt automatisch denselben Grid-Code. Pro Inverter Manager ist nur die Anwendung von einem Grid-Code möglich.

i HINWEIS

Es ist wichtig, den richtigen Grid-Code zu wählen. Eine Änderung nach Ablauf der ersten 10 Betriebsstunden ist nur mit einem persönlichen SMA Grid Guard-Code möglich.

Die Grid-Code-Parameter können im LCS-Tool nachträglich geändert werden (siehe Kapitel 5.2.6, Seite 48). Voraussetzung ist die Verwendung des aktuellsten LCS-Tools.

 Ein grünes Quadrat macht den in Betrieb genommenen Wechselrichter kenntlich. Die Wechselrichter werden jedoch erst mit dem Netz verbunden, wenn der [Start]-Befehl von der Leiste unterhalb des Startmenüs erfolgt ist. Siehe Abbildung 5.8.

cal Commissioning & Service Tool i					
When done configur	ing press the button to start the inverters			Start	
< 🚠 139F2006	013701N150				
👁 Status 🖉 Log	s 🖺 Reports 🕫 Setup 🖌 Service				
Inverters	2/2 0 0		Sort by: Se	rial number -	
Weather Station	 139B0624016420T423 Mode: Connecting (#30) 	Power: 0,00 KW	Today: 0,	00 kWh	
	 139B0624016620T423 Mode: Connecting (#30) 	Power: 0.00 KW	Today: 0,	00 KWh	

Abbildung 5.8 LCS-Tool - Liste aller an den Inverter Manager angeschlossenen Wechselrichter

- Wenn genügend PV-Leistung vorhanden ist und die Grid-Code-Bedingungen erfüllt sind, beginnt der Wechselrichter mit dem Betrieb.
- 13. Bei Inbetriebnahme ist es möglich, einen Inbetriebnahmebericht im Menü **Reports** herunterzuladen. Der Bericht enthält alle Informationen über die Wechselrichtereinstellungen, einschließlich der eingestellten Trennwerte für die einzelnen Wechselrichter. Über das Ordnersymbol im Menü **Reports** ist es möglich, ein Verzeichnis Inbetriebnahmeberichten (inklusive Gird-Code Informationen) zu öffnen. Siehe Abbildung 5.9.

Local Commissioning	& Service Tool	i
< 📥 139F021503	1901N055	UserLevel Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🕫 Setup	& Service
Modbus		4
Commissioning		
Inverter parameter	Plant details	
	Name: Location: Owner:	
	Grid code	
	Name: Version: Unique ID:	Germany_MV 281114 18
	Inverter manager	
	Mama'	

Abbildung 5.9 LCS-Tool - Inbetriebnahmebericht

5.2 Betrieb

5.2.1 Passwort vergessen

Local Commission	ning & Service Tool	i
Inverter Mar	Forgotten password	Searching 🖨 🛛 🔍
▲ 139F0215300 IP: 10.9:15:24	If you have forgotten the password for your Inverter Manager you can unlock the inverter by means of a Personal Unlocking Key (PUK). For more information, refer to the manual of the Inverter Manager.	ort by: Name +
Andreas1 - 13 IP: 10.9.6.240	Close	
4 IMTW - 139F0 IP: 10.9.15.155	Forgot password? Login Cancel	
		·

Abbildung 5.10 LCS-Tool - Passwort vergessen

Wenn Sie das Passwort für die Benutzeroberfläche vergessen haben, dann können Sie sich mit einem Personal Unlocking Key (PUK) einloggen. Für jede Benutzergruppe gibt es einen eigenen PUK.

Vorgehen:

- 1. PUK anfordern (siehe "Antrag für die Bestellung einer PUK" unter www.SMA-Solar.com).
- 2. LCS-Tool öffnen.
- 3. Benutzergruppe User oder Installer wählen.
- 4. PUK anstelle des Passworts eingeben.
- 5. Das Menü Setup aufrufen.
- 6. Unter **Password** das Passwort der gewünschten Benutzergruppe ändern.
- 7. Um die Änderungen zu speichern, [Save] wählen.

5.2.2 Grid-Code ändern

Local Commissioning	ocal Commissioning & Service Tool					
< 🛔 139F021530	0366N055			UserLevet	Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	📽 Setup	🖌 Service			
Commission Software Update	Grid Guard					
Grid Guard		Individual	access code			
				Save		

Abbildung 5.11 LCS-Tool - SMA Grid Guard-Code eingeben

Um den Inverter Manager nach den ersten 10 Betriebsstunden zurückzusetzen und einen neuen Länderdatensatz zu wählen, verwenden Sie Ihren SMA Grid Guard-Code unter der Benutzergruppe **Installer** (siehe Zertifikat "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

Vorgehen:

- 1. LCS-Tool öffnen.
- 2. Als Installer anmelden.
- 3. Das Menü Service aufrufen.
- 4. Unter **Grid Guard** im Feld **Individual access code** Ihren SMA Grid Guard-Code eingeben.
- 5. Um die Änderungen zu speichern, [Save] wählen.
 - Unter dem Menü Setup steht ein neuer Menüpunkt General zur Verfügung.

5.2.3 Firmware-Update durchführen

ocal Commissionin.	g & Service Tool	i
< 📥 139F02153	00366N055	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🗱 Setup 🖌 Service	
Commission	Inverter manager Inverters	
Sonwale opuale	Start update Current software version: 1:1.50.004-2 Software version in LCS: 1:1.60.003-2	

Abbildung 5.12 LCS-Tool - Manuelles Firmware-Update

Sie können manuell ein Firmware-Update des Inverter Managers durchführen. Es wird empfohlen, die aktuellste Version des LCS-Tools zu verwenden. Das LCS-Tool ist im Downloadbereich unter www.SMA-Solar.com verfügbar.

Vorgehen:

- 1. LCS-Tool öffnen.
- 2. Als User oder Installer anmelden.
- 3. Das Menü Service aufrufen.
- Unter Software Update die Registerkarte Inverter manager wählen.
- 5. Um das Update durchzuführen, [**Start update**] wählen.

🗹 Das Update wird jetzt durchgeführt.

ACHTUNG

Beschädigung der Produkte durch Unterbrechung des Updatevorgangs

Wird die Verbindung zwischen dem Inverter Manager und dem PC getrennt, kann es zu einem Geräteschaden kommen.

- Die Verbindung zwischen dem Inverter Manager und dem PC nicht trennen.
- Den PC und den Inverter Manager nicht von der Stromversorgung trennen.
- Den PC nicht in den Energiesparmodus versetzen.

👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	📽 Setup	🖌 Service		
General Date and Time	Defined fa	allback para	ameter		Ves •
Naming			Timeout:	60	(5-86400 [r])
Portal Upload			P ref:	100	(0 - 100 [%])
Network Settings			Q ref:	0	(-100 - 100 [%])
Plant fallback			PF ref:	1	(+/-0.0 - 1)
Password Inverter Parameter				Save	

5.2.4 Anlagenfallback einstellen

Abbildung 5.13 LCS-Tool - Fallback-Parameter einstellen

Für den Fall einer Kommunikationsunterbrechung zwischen dem Inverter Manager und einer übergeordneten Regelungseinheit (z. B. SCADA-System oder Power Plant Controller) kann ein Anlagenfallback konfiguriert werden. Der übergeordnete Anlagenfallback kann ausschließlich über das LCS-Tool konfiguriert werden. Um die Werte für einen übergeordneten Fallback einzustellen, verwenden Sie Ihren SMA Grid Guard-Code unter der Benutzergruppe Installer (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 44).

Vorgehen:

- 1. LCS-Tool öffnen.
- 2. Als Installer anmelden.
- 3. Das Menü Setup aufrufen.
- 4. Unter **Plant fallback** die entsprechenden Werte eingeben.
- 5. Um die Änderungen zu speichern, [Save] wählen.

5.2.5 Limited Export einstellen

Local Commissioning	& Service Tool				i
 Image: 139F021503 	1901N055		Top.	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🗱 Setup 🖌 Service				
General Date and Time	Limited Export Enabled			Off •	L
Naming Ftp Upload	Meter IP-Addres	E 0.0.0.0			L
Portal Upload	Meter Modbus Po	t: 502			L
Network Settings	Meter Modbus Unit I	b: 1			L
Plant fallback	Meter Power Modbus Regsite	r: 19026			L
Password Inverter Parameter	Safety Offse	t: 0			L
	Meter Connection Timeou	t: 10			L
		Save			

Abbildung 5.14 LCS-Tool - Limited Export einstellen

Mit der Funktion Limited Export in Verbindung mit einem Energiezähler, kann eine maximale Ausgangsleistung am Netzanschlusspunkt bereitgestellt werden. Um die Einstellungen für Limited Export vorzunehmen, verwenden Sie Ihren SMA Grid Guard-Code unter der Benutzergruppe Installer (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 44).

Vorgehen:

- 1. LCS-Tool öffnen.
- 2. Als Installer anmelden.
- 3. Das Menü Setup aufrufen.
- 4. Unter **Limited Export** die entsprechenden Werte eingeben.
- 5. Um die Änderungen zu speichern, [Save] wählen.

5.2.6 Wechselrichter-Parameter ändern

ocal Commissioning	& Service T	ool			
< 🚠 139F021503	1901N055			Sp.	UserLevel: Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕸 Setup	🖌 Service		
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Gern	V-MLX hany_MV	Version: 281114	ID: 18	
Naming Ftp Upload Portal Upload	Protection	n settings			
Network Settings	▶ Support s	ettings			
Limited Export Plant fallback			Save		
Password Inverter Parameter					

Abbildung 5.15 LCS-Tool - Wechselrichter-Parameter ändern

Alle Wechselrichter-Parameter sind Grid-Guard-geschütz und benötigen zum Ändern den Grid-Guard-Code. Um die Einstellungen für die Wechselrichter zu verändern, verwenden Sie Ihren SMA Grid Guard-Code unter der Benutzergruppe **Installer** (siehe Kapitel 5.2.2, Seite 44).

Vorgehen:

- 1. LCS-Tool öffnen.
- 2. Als Installer anmelden.
- 3. Das Menü Setup aufrufen.
- 4. Unter **Inverter Parameter** die entsprechenden Werte eingeben.
- 5. Um die Änderungen zu speichern, [Save] wählen.

Wechselrichter-Parameter aktivieren/ deaktivieren

Um einen Parameter zu aktivieren und deaktivieren, mit der linken Maustaste auf den Parameter doppelklicken. Bei aktiven Parametern sind die Eingabefelder und Schaltflächen für die Eingabe freigegeben. Inaktive Parameter sind mit **disable** gekennzeichnet.

Local Commissioning	& Service To	ool				i
< 📥 139F021503	1901N055			SP.	UserLevel: Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	📽 Setup	✗ Service			
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Germa	′-MLX any_MV	Version: 281114	ID: 18		
Naming Ftp Upload	• Basics set	ttings			1	
Portal Upload Network Settings	Mode Select 7: PF(U), 8:	:(1: Q(U), 2: PF(T), 9: PF	5	(1 - 9)	l	
Limited Export	Night mode :	selection (0:0	0	(1 - 0)	L	
Plant fallback	Active power limitation for reactive power support (P_LIM_IF_Q)			100	(80 - 100 [%])	L
Password	Nominal apparent power at point of common coupling (Sgrid_nom) disabled					1
Inverter Parameter	Voltage drop (UNOMOffse) between Po t)	int of Common Coupling and generator	0	(-1000 - 1000 [V])	L
	Nominal grid voltage (Phase/Phase) (UNOM_LL)			398,372	(380 - 480 [M])	L
	► Immediate	controls				

Abbildung 5.16 LCSTool - Wechselrichter-Parameter aktivieren/ deaktivieren

Vorzeichen bei Power Factor-Parametern ändern

Um das Vorzeichen bei Power Factor-Parametern zu ändern, mit der linken Maustaste auf das Vorzeichen klicken.

ocal Commissioning	& Service To	ol				
< h 139F021503	1901N055				Top.	UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	😂 Setup	✗ Service			
General Date and Time	Key: DEU-MV- Name: Germa	MLX ny_M∨	Version: 281114	ID	:18	
Naming	Maximum rea	ctive power	increase rate (RmpIncTmm_Q)	12	00	(0.6 - 1200 [%/min])
Portal Upload	Maximum active power reduction rate after external setpoint change (PmDecTmm EXT)			-12	200	(-12000.8 [%/min])
Network Settings	(Rinpbec mini_EXT) Maximum active power increase rate after external setpoint change (RinpincTimin_EXT)			12	00	(0.6 - 1200 [%/min])
Plant fallback	Active power (P_ref)			10	D	(0 - 100 [%])
Password	Reactive power (Q_ref)			0		(-100 - 100 [%])
Inverter Parameter	Power factor (PF_ref)			-	1	(0.8 - 1)
	S (S_ref)		0		(·100 · 100 [%])	
	SR (SR_ref)			0		(0 - 100 [%])
	• Fallback					

Abbildung 5.17 LCS-Tool - Vorzeichen ändern

I/O Box-Parameter einstellen

Um die Parameter im Untermenü **I/O Box** einzugeben, mit der rechten Maustaste auf die Eingabefelder klicken.

Local Commissioning	& Service To	ol							i
< 📥 139F021503	1901N055						5p	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	📽 Setup	🖌 Service						
General Date and Time	Key: DEU-MV Name: Germa	'-MLX any_M∨	V	ersion: 2811	14	ID: 1	18		
Naming	≝ I/O Box								
Ftp Upload									
Portal Upload	IO selector (off:0 on:1) (K	D_select)				0	(1 - 0)	
Network Settings	ID:	0	1	2	3	4	5	6	
Limited Export	Relay 1:	0	0	0	0	0	0	0	
Diant fallback	Relay 2:	0	0	0	0	0	0	0	
Prant raliback	Relay 3:	0	0	0	0	0	0	0	
Password	Relay 4:	0	0	0	0	1	1	1	
Inverter Parameter	Relay 5:	0	0	1	1	0	0	1	
Inverter Parameter	Relay 6:	0	1		1	0	1	0	
	PLA_of_relay			0					
	Q_of_relay:								

Abbildung 5.18 LCS-Tool - I/O Box-Parameter einstellen

5.2.7 Logs

Im Menü **Logs** können Informationen zu Ereignissen, Leistungsdaten, Parametervorgaben und geänderten Parametern der Wechselrichter abgerufen werden.

ocal Commissioning & Service Tool	i
< 🚠 139F0215031901N055	UperLevel: Installer
👁 Status 🖉 Logs 🖺 Reports 🕫 Setup 🖌 Service	
Event Log Select inverter -	*
Data Log Grid Command Log Inverter parameter Log	

Abbildung 5.19 LCS-Tool - Logs

Instrucciones de instalación

SMA INVERTER MANAGER/ SMA DIGITAL I/O BOX/ LCS-TOOL

1 Indicaciones sobre este documento

1.1 Área de validez

Este documento es válido para el SMA Inverter Manager, la SMA Digital I/O Box y la LCS-Tool.

1.2 Grupo de destinatarios

Las actividades descritas en este documento deben realizarlas solamente especialistas que han de contar con esta cualificación: que han de contar con esta cualificación:

- Formación profesional para la instalación y puesta en marcha de equipos eléctricos
- Formación sobre la gestión de peligros y riesgos relativos a la instalación y el manejo de equipos eléctricos y plantas
- Formación profesional sobre la instalación y la configuración de sistemas informáticos
- Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor
- Conocimiento de las leyes, normativas y directivas aplicables
- Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones y advertencias de seguridad

1.3 Símbolos

Símbolo	Explicación
	Advertencia que, de no ser observada, causa la muerte o lesiones físicas graves
ADVERTENCIA	Advertencia que, de no ser observada, puede causar la muerte o lesiones físicas graves
ATENCIÓN	Advertencia que, de no ser observada, puede causar lesiones físicas leves o de gravedad media



PRECAUCIÓN Advertencia que, de no ser observada, puede causar daños materiales i Información importante para un tema u objetivo concretos, aunque no relevante para la seguridad	Símbolo	Explicación
Información importante para un tema u objetivo concretos, aunque no relevante para la seguridad	PRECAUCIÓN	Advertencia que, de no ser observada, puede causar daños materiales
	i	Información importante para un tema u objetivo concretos, aunque no relevante para la seguridad
Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado		Requisito necesario para alcanzar un objetivo determinado
☑ Resultado deseado	1 I	Resultado deseado
× Posible problema	×	Posible problema

1.4 Nomenclatura

Denominación completa	Denominación utilizada en este documento			
SMA Inverter Manager	Inverter Manager			
SMA Digital I/O Box	I/O Box			
Local Commissioning and Service Tool (herramienta local de puesta en marcha y servicio técnico)	LCS-Tool			
SMA Solar Technology AG	SMA			
SMA Solar Technology America LLC				
SMA Solar Technology Canada Inc.				

2 Seguridad

2.1 Uso previsto

El Inverter Manager es un equipo para monitorizar y controlar hasta 42 inversores de SMA de los tipos STP 60-10, STP 60-JP-10 y STP 60-US-10 en plantas fotovoltaicas descentralizadas y en plantas fotovoltaicas de gran tamaño con una potencia de hasta 2,5 MW.

La I/O Box es una interfaz de función para un Inverter Manager. La I/O Box recibe a través de señales digitales órdenes para la gestión de red y envía las especificaciones al Inverter Manager.

El Inverter Manager recibe las especificaciones de la I/O Box y controla en consecuencia todos los inversores de la planta. El Inverter Manager y la I/O Box deben emplearse únicamente en interiores y con los inversores de SMA Sunny Tripower 60 (STP 60-10, STP 60-JP-10 y STP 60-US-10).

La LCS-Tool es necesaria para la puesta en marcha y el mantenimiento de los inversores STP 60 mediante el Inverter Manager. La LCS-Tool actúa como interfaz de usuario principal del sistema STP 60.

Utilice siempre el producto de acuerdo con las indicaciones de la documentación adjunta y observe las normativas y directivas locales vigentes. Cualquier otro uso puede causarle lesiones al usuario o daños materiales. Por razones de seguridad se prohíben las modificaciones del producto, así como la incorporación de componentes que no hayan sido recomendados o distribuidos específicamente por SMA para el producto. Realizar modificaciones y remodelaciones no autorizadas anula los derechos de garantía y la autorización de operación. Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considerará inadecuado.

La placa de características debe permanecer en el producto en todo momento. La documentación adjunta es parte integrante del producto.

3 Inverter Manager

3.1 Contenido de la entrega

Compruebe que el contenido de la entrega de todos los productos esté completo y que no presente daños externos visibles. En caso de que no esté completo o presente daños, póngase en contacto con su distribuidor.

El contenido de la entrega puede incluir componentes que no sean necesarios para la instalación.



Imagen 1: Componentes del contenido de la entrega del Inverter Manager

Posición	Cantidad	Denominación	
А	1	Inverter Manager	
В	2	Soportes para montaje mural	
С	1	Soporte para el montaje sobre carril DIN (35 mm)	
D	1	Conexión del suministro de corriente	
E	2	Virolas	
F	1	Caja de bornes para el suministro de corriente	
G	2	Cajas de bornes para conexión en serie	
Н	4	Tornillos para montaje mural y en carril DIN	
I	1	Instrucciones de instalación	

3.2 Montaje del Inverter Manager

PRECAUCIÓN

Daños en el producto y los cables debido a la penetración de humedad

El Inverter Manager y la I/O Box no están protegidos contra las salpicaduras de agua. Podría penetrar humedad y dañar los productos y cables.

 El Inverter Manager y la I/O Box deben instalarse en entornos secos; por ejemplo, en interiores o en una carcasa protegida contra salpicaduras de agua (tipo de protección: mínimo IP54 (NEMA 3R)).

3.2.1 Variante 1: Montaje en pared





3.2.2 Variante 2: Montaje en carril DIN





3.3 Conexión al Inverter Manager

3.3.1 Indicaciones de seguridad

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica

En el punto de conexión de la red pública hay tensiones eléctricas que pueden causar la muerte.

• Desconecte el punto de conexión y asegúrese de que no tenga tensión.

3.3.2 Esquema de interconexión



Posición	Denominación	Pos	ición	Denominación
A	Sunny Tripower 60	F		Inverter Manager
В	Ordenador con LCS-Tool			
С	Rúter	-		
D	Estación meteorológica compatible con SunSpec Alliance (opcional)	_		
E	I/O Box (opcional)	-		

3.3.3 Conexión de los inversores y el rúter a través de ethernet

Asignación de patillas de las hembrillas de red (LAN 1 y LAN 2):



Patilla	Asignación para 10/100 Mbps	Asignación para 1000 Mbps
1	ETx+	TRD(0)+
2	ETx-	TRD(O)-
3	ERx+	TRD(1)+
4	-	TRD(2)+
5	-	TRD(2)-
6	ER×-	TRD(1)-
7	-	TRD(3)+
8	-	TRD(3)-

3.3.4 Conexión de la I/O Box y de la estación meteorológica (opcional)

i

No conectar en funcionamiento

No conecte la I/O Box o la estación meteorológica al Inverter Manager si está en funcionamiento. Pueden producirse errores que no se detecten en el momento.

• Desconecte el Inverter Manager de la tensión.

Asignación de patillas de la interfaz serial (RS485) al Inverter Manager:



La I/O Box se conecta al puerto 2 del Inverter Manager. No es necesario contar con una terminación para la interfaz RS485.

Patilla	Asignación
1	-
2	-
3	DataB(+)
4	DataA(-)
5	GND
6	-
7	-
8	-

Interfaces y datos de la estación meteorológica

A cada Inverter Manager puede conectarse solamente una estación meteorológica. La estación meteorológica se conecta al puerto 1 del Inverter Manager. Son compatibles dos termistores como máximo.

El Inverter Manager facilitará estos datos de la estación meteorológica:

Datos meteorológicos	SunSpec Modbus TCP	LCS-Tool/ FTP-Push	Sunny Portal
Temperatura ambiente y fotovoltaica	Sí	Sí	Sí
Dirección y velocidad del viento	Sí	Sí	Sí
Irradiación solar horizontal	Sí	Sí	Si no se proporcion a la irradiación solar inclinada
Irradiación solar inclinada	No	Sí	Sí

3.3.5 Conexión del Inverter Manager al suministro de tensión

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica al tocar un producto no conectado a tierra

El contacto con un producto que no está conectado a tierra puede causar descargas eléctricas mortales.

- Asegúrese de que el producto esté integrado en la protección contra sobretensión existente.
- Ponga a tierra la carcasa del producto.

Procedimiento:

Para conectar el Inverter Manager al suministro de tensión, siga estas indicaciones en el orden descrito.

- Conecte el conductor de protección al Inverter Manager.
- Conecte la fuente de alimentación.

Conexión del conductor de protección al Inverter Manager

SG: El contacto de protección por puesta a tierra (Shielded Ground, SG; también llamado Protected Ground), se encuentra en la vista mostrada en la parte superior, en la hembrilla de la toma de corriente.

Procedimiento:

 Ponga a tierra el Inverter Manager. Para ello, conecte el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra del Inverter Manager. Que la toma a tierra sea adecuada y el trazado de los cables, correcto, contribuye a limitar posibles emisiones de interferencias causadas por interferencias electromagnéticas (EMI).

Conexión de la fuente de alimentación



SMA recomienda utilizar la fuente de alimentación para carril DIN disponible como accesorio (número de pedido: CLCON-PWRSUPPLY).

Procedimiento:

- 1. Monte la fuente de alimentación (consulte las instrucciones del fabricante).
- Conecte el cable de conexión a la fuente de alimentación (consulte las instrucciones del fabricante). Recorte los conductores que no sean necesarios hasta el revestimiento del cable y anote el color de los conductores.
- Conecte el cable de conexión a la caja de bornes del suministro de tensión (de 9 V CC a 36 V CC). Compruebe que el conductor de puesta a tierra apantallado esté conectado con el terminal de toma a tierra.
- Conecte la caja de bornes del suministro de tensión con la fuente de alimentación conectada a la hembrilla "Power Input" del Inverter Manager.
- 5. Conecte el cable de conexión de CA a la fuente de alimentación (consulte las instrucciones del fabricante).

6. **A** PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica

En el punto de conexión de la red pública hay tensiones eléctricas que pueden causar la muerte.

- Desconecte el punto de conexión y asegure contra cualquier reconexión accidental.
- Conecte el otro extremo del cable de conexión CA al suministro de tensión.
- 8. Conecte el punto de conexión a la red pública.
- Cuando el led de alimentación se ilumine en verde, el Inverter Manager está listo para funcionar.

3.4 Conexión ethernet del Inverter Manager

LAN 1 (red de plantas)

El puerto LAN 1 del Inverter Manager asignará la dirección IP y la máscara de subred a través de un servidor DHCP externo.

Al puerto LAN 1 del Inverter Manager también es posible asignar manualmente una dirección IP.

LAN 2 (red de inversores)

El Inverter Manager asignará la dirección IP al inversor.

3.5 Señales led del Inverter Manager

Led	Estado	Explicación
Power	Encendido en verde	El Inverter Manager está en funcionamiento.
	Desactivado	El Inverter Manager no está en funcionamiento.
lan	Encendido en verde	Modo ethernet 100 Mbps
	Encendido en amarillo	Modo ethernet 1000 Mbps (Gigabit)
	Desactivado	Sin actividad o ethernet 10 Mbps
Tx1, Tx2 (P1-P2)	Intermitente en verde	Transferencia de datos a través de puertos en serie P1-P2
	Desactivado	Sin transferencia de datos a través de puertos en serie P1-P2
Rx1, Rx2 (P1-P2)	Intermitente en verde	Recepción de datos a través de puertos en serie P1-P2
	Desactivado	Sin recepción de datos a través de puertos en serie P1-P2

3.6 Datos técnicos

Suministro de tensión	
Tensión de entrada	De 9 Vcc a 36 Vcc
Consumo de potencia	< 20 W
Sección máxima del cable	1,3 mm² (16 AWG)
Datos generales	
Dimensiones	160 mm x 125 mm x
(anchura x altura x profun	49 mm
didad)	(6,3 in x 4,9 in x 1,9 in)
Peso	940 g (2 lbs)
Tipo de montaje	Montaje en pared o carril
Rango de temperatura de	De -40 °C a +75 °C
funcionamiento	(De -40 °F a +167 °F)

Datos generales	
Humedad relativa del aire, sin condensación	5 % a 95 %
Homologaciones	UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 n.° 60950-1-07, EN 60950-1, CCC (GB9254, GB17625.1), EN 55022, clase A, EN 61000-3-2, clase D, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC parte 15, subparte B, clase A
Interfaces	
Interfaz de usuario	LCS-Tool para ordenador a través de ethernet
Interfaz para el inversor	LAN 2, interfaz ethernet (RJ45)
Interfaz para la red externa	LAN 1, interfaz ethernet (RJ45)
Interfaz para la I/O Box (opcional)	RS485 (D-Sub 9)/ SunSpec Modus
Interfaz de sensores para estaciones meteorológicas compatibles con SunSpec (opcionales)	RS485 (D-Sub 9)/ SunSpec Modus
Longitud máxima del cable para la conexión ethernet	100 m (328 ft)
Longitud máxima del cable para el cableado RS485	1200 m (4000 ft)
Monitorización de la planta	Sunny Portal, SunSpec Modbus TCP
Norma de potencia efectiva y norma de potencia reactiva	Valor constante, curva o control remoto a través de SunSpec Modbus TCP con I/O Box
Velocidades de transmisión compatibles para el funcionamiento de una estación meteorológica	9600, 19200, 57600, 115200
Fuente de alimentación (r	recomendado)
Modelo comercial	CLCON-PWRSUPPLY

Entrada

De 100 Vca a 240 Vca

Fuente de alimentación	(recomendado)
------------------------	---------------

Salida	24 Vcc; 2,5 A
Temperatura ambiente	-25 °C a +70 °C
Homologaciones	CE, UL

4 I/O Box

4.1 Contenido de la entrega

Compruebe que el contenido de la entrega de todos los productos esté completo y que no presente daños externos visibles.

En caso de que no esté completo o presente daños, póngase en contacto con su distribuidor.

El contenido de la entrega puede incluir componentes que no sean necesarios para la instalación.



Imagen 2: Contenido de la entrega de la I/O Box

Posición	Cantidad	Denominación
А	1	I/O Box
В	1	CD
С	1	Instrucciones breves para la instalación

4.2 Montaje de la I/O Box

PRECAUCIÓN

Daños en el producto y los cables debido a la penetración de humedad

El Inverter Manager y la I/O Box no están protegidos contra las salpicaduras de agua. Podría penetrar humedad y dañar los productos y cables.

 El Inverter Manager y la I/O Box deben instalarse en entornos secos; por ejemplo, en interiores o en una carcasa protegida contra salpicaduras de agua (tipo de protección: mínimo IP54 (NEMA 3R)).

4.2.1 Variante 1: Montaje en pared



4.2.2 Variante 2: Montaje en carril DIN



4.3 Conexión a la I/O Box

4.3.1 Vista general



Posición	Denominación
A	Entradas digitales para la conexión a una fuente de señal (pueden ocuparse las entradas de DIO a DI5; el resto de entradas carecen de función)
В	Mantener el ajuste de fábrica: X1 = 1, X10 = 0
С	Conexión del Inverter Manager
D	Conexión del suministro de corriente
E	Mantener el ajuste de fábrica: 1 = Dual, 2 = Initial

4.3.2 Conexión del Inverter Manager



No conectar en funcionamiento

No conecte la I/O Box al Inverter Manager si está en funcionamiento. Pueden producirse errores que no se detecten en el momento.

- Desconecte el Inverter Manager de la tensión.
- Conecte la I/O Box con el Inverter Manager.
- Vuelva a conectar el Inverter Manager al suministro de tensión.

Asignación de patillas del borne RS485 (consulte capítulo 3.3.4, página 55):

0	
0	(5) GND
0	(4) Data A (-)/D1-
0	(3) Data B (+)D1+
6	

Patilla	Asignación
D2-	_
D2+	-
GND	GND
D1-	DataA(-)
D1+	DataB(+)

4.3.3 Conexión de las fuentes de la señal

Conexión de una fuente de señal con contacto de relé sin potencial



Conexión de una fuente de señal (de 10 a 30 V) con señales de salida digitales



4.3.4 Conexión de la I/O Box al suministro de tensión

Conecte la línea de conexión de 12 a 36 V CC con el borne del suministro de tensión. Conecte la toma a tierra de la línea de conexión al borne "V-" y acople la patilla de toma a tierra si hay una toma a tierra disponible.



Patilla	Asignación
V-	Suministro de tensión
V+	+24 V CC nominal (de +12 V CC a 36 V CC)

i

Diámetro de los hilos de conexión

Por motivos de seguridad, los hilos de conexión del suministro de corriente deben tener un diámetro mínimo de 2 mm².

4.3.5 Señales led de la I/O Box

Led	Estado	Explicación
Power	Encendido en amarillo	La I/O Box está en funcionamiento.
	Desactivado	La I/O Box no está en funcionamiento.
Ready	Encendido en verde	El sistema está listo para funcionar.
	El verde parpadea una vez por segundo.	Se ha activado la función de "Localizar".
	Intermitente en verde cada 0,5 segundos	El firmware se actualiza.
	Intermitente en verde	Si el led verde se enciende 5 segundos y se apaga por 5 segundos, el sistema se encuentra en "Safe Mode".
	Desactivado	El sistema no está listo para funcionar.
Puerto 1	Intermitente en verde	Se envían o reciben datos.
Puerto 2	Intermitente en amarillo	Se envían o reciben datos.

4.4 Datos técnicos

Datos del sistema

Suministro de corriente	24 Vcc nominal, De 12 Vcc a 36 Vcc
Cableado	Cable I/O máx. 4 AWG
Dimensiones	27,8 mm x 124 mm x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
Peso	< 200 g

Datos del sistema	
Rango de temperatura de	Módulo estándar:
funcionamiento	De -10 °C a +75 °C
	(De 14 °F a 167 °F)
Temperatura de	De -40 °C a +85 °C
almacenamiento	(De -40 °F a 185 °F)
Humedad relativa del aire, sin condensación	5 % a 95 %
Altitud de funcionamiento	< 2000 m
Estándares y certificaciones	UL 508, CE, FCC clase A
Entrada digital	
Tipo de sensor	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial
Tipo de sensor Modo I/O	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial DI o contador de eventos
Tipo de sensor Modo I/O Contacto sin potencial	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial DI o contador de eventos Encendido = fallo a tierra
Tipo de sensor Modo I/O Contacto sin potencial	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial DI o contador de eventos Encendido = fallo a tierra Apagado = Open
Tipo de sensor Modo I/O Contacto sin potencial (DI a COM)	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial DI o contador de eventos Encendido = fallo a tierra Apagado = Open Encendido = de 10 Vcc a 30 Vcc
Tipo de sensor Modo I/O Contacto sin potencial (DI a COM)	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial DI o contador de eventos Encendido = fallo a tierra Apagado = Open Encendido = de 10 Vcc a 30 Vcc Apagado = de 0 Vcc a 3 Vcc
Tipo de sensor Modo I/O Contacto sin potencial Contacto con potencial (DI a COM) Tensión de aislamiento	Contacto sin potencial (NPN o PNP), contacto con potencial DI o contador de eventos Encendido = fallo a tierra Apagado = Open Encendido = de 10 Vcc a 30 Vcc Apagado = de 0 Vcc a 3 Vcc 3000 Vcc o 2000 Veff

5 LCS-Tool

Los inversores STP 60 y el Inverter Manager deben ponerse en marcha con la herramienta de puesta en marcha y mantenimiento local (LCS-Tool). Es necesario realizar la puesta en marcha antes de que los inversores STP 60 puedan conectarse a la red de CA y empezar a inyectar a la red.

Se recomienda emplear la versión actual de la LCD-Tool. La LCS-Tool está disponible en la zona de descargas de www.SMA-Solar.com.

Requisitos del hardware para la LCS-Tool:

- Ordenador con WindowsTM 7 o superior
- 1 GB HDD
- 2 GB RAM

La LCS-Tool tiene que estar instalada en una unidad local. El ordenador debe estar conectado al puerto LAN 1 del Inverter Manager a través de un rúter (recomendado DHCP).

i INDICACIÓN

El puerto LAN 1 del Inverter Manager debe tener asignada una dirección IP del servidor DHCP al que está conectado el puerto LAN 1.

Al Inverter Manager también es posible asignar manualmente una dirección IP.

Es importante que el ordenador que aloje la LCS-Tool esté conectado a la misma subred IP que el Inverter Manager.

No puede asignarse al Inverter Manager ninguna IP del rango de la red de la planta 192.168.4.0/24.

El puerto LAN 2 está destinado exclusivamente a inversores STP 60.



Imagen 5.1: Puesta en marcha de inversores con la LCS-Tool

А	LCS-Tool
В	Rúter (recomendado DHCP)
С	Inverter Manager
D	Sunny Tripower 60
E	LAN 1
F	LAN 2

F

D

D

D

5.1 Primera puesta en marcha

- Inicie la LCS-Tool. La herramienta muestra una lista de todos los Inverter Manager identificados. Pueden pasar varios minutos antes de que la LCS-Tool identifique todos los Inverter Manager.
- 2. La pantalla muestra ahora una lista de todos los Inverter Manager (consulte la imagen 5.2). Para iniciar el asistente, haga clic en el Inverter Manager que vaya a configurar. Tras seleccionar el Inverter Manager, se visualizan los inversores descubiertos por este. Los inversores que todavía no se han puesto en marcha (no cuentan con un código de red asignado) se presentan con un recuadro azul junto a su versión de software.

Local Commissioning & Service Tool	i
Inverter Managers 0	Searching Q
	Sort by: Name 🕶
4 139F2006013701N150	Uncommissioned
IP: 192.168.4.127 Version: 1:1.40.011-2	Inverter Network: 0 / 0 🗖 0 🗖 2 🗖

Imagen 5.2. LCS-Tool: pantalla inicial

- Cuando inicie sesión por primera vez, introduzca una contraseña para su grupo de usuarios. Se le mostrará el nivel de seguridad de su contraseña.
- Compruebe que la fecha y la hora sean correctas. De lo contrario, corríjalas y continúe. Consulte la imagen 5.3.

Commissioning Wiza	rd for 129E2006012701N150	×	
	10101139F20000137011130	~	
Is the date and time correct?	,		
Current time zone Europe/Copenhagen	Current date and time 29/01/2015 10.22.14		
Change time zone	Change date and time		
		Next	

Imagen 5.3. LCS-Tool: comprobación de fecha y hora

 Si lo desea, puede introducir un nombre, una sede y un propietario del Inverter Manager. Consulte la imagen 5.4.

Commissio	ning Wizard for 139F2006013701N150	×
Plant details (c	ptional)	
Name:	Name (optional)	
Location:	Location (optional)	
Owner:	Owner (optional)	

Imagen 5.4. LCS-Tool: detalles de la planta

6. Se muestra una lista de inversores identificados por el Inverter Manager. Consulte la imagen 5.5.

Compruebe que todos los inversores estén presentes. Es posible continuar la configuración de los inversores incluidos en la lista aunque no se hayan descubierto todos los inversores. Los inversores no descubiertos se pueden configurar más tarde.

Connected inverters 😰	Si	earching C
Serial Number	Software Version	
139B0624016420T423	140011	
139B0624016620T423	140011	

Imagen 5.5. LCS-Tool: lista de inversores conectados

L

- Seleccione el país deseado de la lista de opciones disponibles para los inversores de la red. Consulte la imagen 5.6.
- Seleccione el código de red deseado de la lista de opciones disponibles para el país seleccionado. Si necesita un código de red personalizado, puede

cargarlo mediante el botón [**Load**]. Consulte la imagen 5.6. El botón [**Create**] está inactivo y no se puede utilizar.

Commissioning Wizard	for 139F2006013701N150	×
Grid code selection. Start by se	lecting the country.	
Select Country	T	
Select Grid Code	•	
Confirm Grid Code	•	

Imagen 5.6. LCS-Tool: selección de país y código de red

 La LCS-Tool solicita una confirmación del país y el código de red seleccionados. Consulte la imagen 5.7. Utilice el botón [**Back**] y la posibilidad de cambiar los ajustes en las ventanas anteriores para realizar cambios en la configuración.

Commi	ssioning W	izard for	139F20	0601370	1N150		×
Please ve	rify selections	and commis	sion when	ready			
Grid code	name						
Germany_N	V						
Grid code	rsion						
281114	minus id						
18	inique la						
Grid code	escription						
Internal grid	protection device	used. settings a	according to B	BDEW			
					R	ack Com	niecion

Imagen 5.7. LCS-Tool: confirmación de país y código de red

 El sistema aplica ahora el código de red seleccionado en el Inverter Manager a los inversores descubiertos. Todos los inversores que se añadan con posterioridad asumirán automáticamente el mismo ajuste de red. Solo se permite un ajuste de red por cada Inverter Manager.

INDICACIÓN

Es esencial elegir el código de red correcto. Cualquier modificación pasadas las primeras 10 horas de servicio solamente es posible con un código SMA Grid Guard personal.

Es posible modificar con posterioridad los parámetros de código de red (consulte el capítulo 5.2.6, página 72). El requisito para ello es emplear la LCS-Tool actual.

11. Un recuadro verde identifica los inversores puestos en marcha. No obstante, los inversores no se conectan a la red hasta que no se les envía un comando de [Start] desde la barra que hay debajo del menú superior. Consulte la imagen 5.8.

ocal Commission	ing & Service Tool			i
When done configu	ring press the button to start the inverters		SI	tart
< 📥 139F2006	5013701N150			
👁 Status 🖉 Log	gs 🖺 Reports 📽 Setup 🖌 Service			
Inverters	2/2 0 0		Sort by: Serial numb	er 🕶
Weather Station	139B0624016420T423 Mode: Connecting (#30)	Power: 0,00 kW	Today: 0,00 kWh	
	 13980624016620T423 Mode: Connecting (#30) 	Power: 0,00 KW	Today: 0,00 KWh	

- Imagen 5.8. LCS-Tool: lista de todos los inversores conectados al SMA Inverter Manager
- Si hay suficiente potencia fotovoltaica y se cumplen las condiciones de ajuste de red, el inversor comienza a funcionar.
- 13. Tras la puesta en marcha, es posible descargar un informe de puesta en marcha en el menú **Reports**. El informe contiene toda la información sobre la configuración del inversor, incluidos los valores de desconexión reales de cada inversor. Mediante el símbolo de carpeta en el menú **Reports** es posible abrir un directorio de informes de puesta en marcha (incluyendo información del código de red). Consulte la imagen 5.9.

Local Commissioning	& Service Tool	i
< 📥 139F021503	1901N055	UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🗱 Setup 🖌 Se	rvice
Modbus		
Inverter narameter	Plant details	
interest parameter		
	Name: Location: Owner:	
	Grid code	
	Name: Gen Version: 281 Unique ID: 18	nany_MV 114
	Inverter manager	
	Namo.	

Imagen 5.9. LCS-Tool: informe de puesta en marcha

5.2 Funcionamiento

5.2.1 ¿Ha olvidado su contraseña?

Local Commission	ning & Service Tool	i
Inverter Mar	Forgotten password	Searching 🔅 😡
▲ 139F0215300 IP: 10.9:15:24	If you have forgotten the password for your inverter Manager you can unlock the inverter by means of a Personal Unlocking Key (PUK). For more information, refer to the manual of the Inverter Manager.	ort by: Name +
쇼 Andreast - 1 IP: 10.9.6.240	Close	0 . 0
A IMTW - 139F0 IP: 10.9.15.155	Forgot password? Login Cancel	0 0
		'

Imagen 5.10. LCS-Tool: contraseña olvidada

Si ha olvidado la contraseña de la interfaz de usuario, puede iniciar sesión con una clave personal de desbloqueo (PUK). Cada grupo de usuario tiene su propia clave personal de desbloqueo (PUK).

Procedimiento:

- Solicite el código PUK (consulte "Solicitud de PUK" en www.SMA-Solar.com).
- 2. Abra LCS-Tool.
- 3. Escoja el grupo de usuarios User o Installer.
- 4. Introduzca el PUK en lugar de la contraseña.
- 5. Acceda al menú Setup.
- 6. Modifique en **Password** la contraseña del grupo de usuario deseado.
- 7. Para guardar los cambios, pulse [Save].

5.2.2 Modificación del código de red

Local Commissionin	g & Service T	ool				•
< 🛔 139F02153	00366N055				UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	🖌 Service			
Commission Software Update	Grid Guard					
Grid Guard		Individual	access code			
				Save		
						J

Imagen 5.11. LCS-Tool: introducción del código SMA Grid Guard

Para restablecer el Inverter Manager pasadas las primeras 10 horas de servicio y escoger un nuevo registro de datos nacionales, utilice su código SMA Grid Guard bajo el grupo de usuarios **Installer** (consulte el certificado "Formulario de solicitud del código SMA Grid Guard" en www.SMA-Solar.com).

Procedimiento:

- 1. Abra LCS-Tool.
- 2. Inicie sesión como Installer.
- 3. Acceda al menú Service.
- 4. En Grid Guard, en el campo Individual access code, introduzca su código SMA Grid Guard.
- 5. Para guardar los cambios, pulse [**Save**].
 - En el menú Setup tiene disponible un nuevo apartado: General.

5.2.3 Actualización del firmware

Local Commission	ing & Service Tool	i
< 📥 139F0215	5300366N055	
👁 Status 🛛 🖉 Log	gs 🖺 Reports 🕫 Setup 🖌 Service	
Commission	Inverter manager Inverters	
Sontware Update	Start update Current sottware version: 1:1.50.004-2 Sottware version in LCS: 1:1.60.003-2	

Imagen 5.12. LCS-Tool: actualización manual del firmware

Puede ejecutar una actualización manual del Inverter Manager. Se recomienda emplear la versión actual de la LCD-Tool. La LCS-Tool está disponible en la zona de descargas de www.SMA-Solar.com.

Procedimiento:

- 1. Abra LCS-Tool.
- 2. Inicie sesión como User o Installer.
- 3. Acceda al menú Service.
- En Software Update, escoja la pestaña Inverter manager.
- 5. Para ejecutar la actualización, seleccione [Start update].

🗹 La actualización se ejecuta en el momento.

PRECAUCIÓN

Daños de los productos debido a la interrupción del proceso de actualización

Si se interrumpe la conexión entre el Inverter Manager y el ordenador, los dispositivos pueden resultar dañados.

- No interrumpa la conexión entre el Inverter Manager y el ordenador.
- No desconecte el Inverter Manager ni el ordenador del suministro de corriente.
- No ponga el ordenador en el modo de ahorro de energía.

5.2.4 Ajuste del procedimiento de emergencia de la planta

Local Commissioning	& Service T	ool				i
< 🛔 139F021503	1901N055				UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	📽 Setup	🖌 Service			
General Date and Time	Defined fa	llback para	ameter		Yes •	
Naming Ftp Upload			Timeout:	60	(5-86400 [r])	
Portal Upload			P ref:	100	(0 - 100 [%])	
Network Settings Limited Export			Q ref:	0	(-100 - 100 [%])	
Plant fallback			PF ref:	1	(+-0.0-1)	
Password Inverter Parameter				Save		

Imagen 5.13 LCS-Tool: ajuste de los parámetros del procedimiento de emergencia

En caso de que se produzca una interrupción de la comunicación entre el Inverter Manager y una unidad de regulación de orden superior (p. ej. el sistema SCADA o el Power Plant Controller), es posible configurar un procedimiento de emergencia de la planta. El procedimiento de emergencia de la planta de orden superior solo puede configurarse mediante la LCS-Tool. Para ajustar los valores para un procedimiento de emergencia de la planta de orden superior, emplee su código SMA Grid Guard en el grupo de usuarios **Installer** (consulte el capítulo 5.2.2, página 68).

Procedimiento:

- 1. Abra LCS-Tool.
- 2. Inicie sesión como Installer.
- 3. Acceda al menú Setup.
- 4. Introduzca los valores correspondientes en **Plant** fallback.
- 5. Para guardar los cambios, pulse [Save].

5.2.5 Ajuste de Limited Export

Local Commissioning	& Service Tool			[i
 Image: A 139F021503 	1901N055		SP.	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🗱 Setup 🖌 Service				
General Date and Time	Limited Export Enabled			Off •	
Naming Ftp Upload	Meter IP-Address:	0.0.0.0			L
Portal Upload	Meter Modbus Port:	502			L
Network Settings	Meter Modbus Unit ID:	1			L
Plant fallback	Meter Power Modbus Regsiter:	19026			L
Password	Safety Offset:	0			L
inventer Parameter	Meter Connection Timeout:	10			L
		Save			

Imagen 5.14 LCS-Tool: ajuste de Limited Export

Con la función Limited Export, en combinación con un contador de energía, es posible poner a disposición una potencia de salida máxima en el punto de conexión a la red. Para realizar los ajustes de Limited Export, emplee su código SMA Grid Guard en el grupo de usuarios **Installer** (consulte el capítulo 5.2.2, página 68).

Procedimiento:

- 1. Abra LCS-Tool.
- 2. Inicie sesión como Installer.
- 3. Acceda al menú Setup.
- 4. Introduzca los valores correspondientes en Limited Export.
- 5. Para guardar los cambios, pulse [Save].

5.2.6 Modificación de los parámetros de los inversores

ocal Commissioning	& Service T	ool			6
< 📥 139F021503	1901N055			÷p	UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	🖌 Service		
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Germ	∨-MLX iany_MV	Version: 281114	ID: 18	
Naming Eta Unioad	- Bratastian	cottiner			
Portal Upload	ad Support settings				
Limited Export			Save		
Plant failback Password					
Inverter Parameter					

Imagen 5.15 LCS-Tool: modificación de los parámetros de los inversores

Todos los parámetros de los inversores están protegidos mediante Grid Guard y requieren un código SMA Grid Guard. Para modificar los ajustes de los inversores, emplee su código SMA Grid Guard en el grupo de usuarios **Installer** (consulte el capítulo 5.2.2, página 68).

Procedimiento:

- 1. Abra LCS-Tool.
- 2. Inicie sesión como Installer.
- 3. Acceda al menú Setup.
- 4. Introduzca los valores correspondientes en **Inverter Parameter**.
- 5. Para guardar los cambios, pulse [Save].

Activación/desactivación de los parámetros de inversor

Para activar o desactivar un parámetro, haga doble clic en el parámetro con la tecla izquierda del ratón. Para parámetros activos, los campos de entrada y los botones están habilitados. Los parámetros inactivos están identificados con **disable**.
Local Commissioning & Service Tool					
< 🛃 139F021503	1901N055		Sp.	UserLevel: Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🗈 Reports 🛛 🕫 Seta	ip 🖌 Service			
General Date and Time	Key: DEU-MV-MLX Name: Germany_MV	Version: 281114	ID: 18		
Ftp Upload	▼ Basics settings				
Portal Upload Network Settings	Mode Select (1: Q(U) 7: PF(U), 8: PF(T), 9	, 2: Q(P), 3: Q(S), 4: Q(T), 5: Qext, 6: PF(P), PFext) (ModeSelect)	5	(1 - 9)	
Limited Export	Night mode selection (0:Q@night, 1:?) (NightMode) 0 (1-0)				
Plant fallback	Active power limitation for reactive power support (P_LIM_IF_Q) 100 (0.100 (1))				
Password	Nominal apparent power at point of common coupling (Sgrid_nom) disabled				
Inverter Parameter	Voltage drop betwee (UNOMOffset)	n Point of Common Coupling and generator	0	(~1000 - 1000 [MD	
	Nominal grid voltage	(Phase/Phase) (UNOM_LL)	398,372	(380 - 480 [V])	
	► Immediate control	S		_	

Imagen 5.16 LCS-Tool: activación/desactivación de los parámetros de inversor

Modificación del signo de parámetros Power Factor

Para modificar el signo de parámetros Power Factor, haga doble clic en el signo con el botón izquierdo del ratón.

ocal Commissioning & Service Tool					i	
< 📥 139F021503	1901N055			59	UserLevel: Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🕯	\$ Setup				
General Date and Time	Key: DEU-MV-M Name: German	ILX y_M∨	Version: 281114	ID: 18		
Naming	Mavimum react	ive nower	increases rate (PmpIncTmm_O)	1200		1
Portal Upload	Maximum active	e power re	-1200	(-12000.6 [%/min])	L	
Network Settings	Maximum active	e power in EXT)	1200	(0.6 - 1200 [%/min])	L	
Plant fallback	Active power (F	Active power (P_ref)			(0 - 100 [%])	i.
Password	Reactive power	Reactive power (Q_ref)			(-100 - 100 [%])	L
Inverter Parameter	Power factor (PF_ref)		- 1	(0.8 - 1)		
	S (S_ref)			0	(-100 - 100 [%])	L
	SR (SR_ref)			0	(0 - 100 [%])	L
	▶ Fallback					

Imagen 5.17 LCS-Tool: modificación del signo

Ajuste de parámetros de la I/O Box

Para introducir los parámetros en el submenú **I/O Box**, haga clic en el campo de entrada con el botón derecho del ratón.

ocal Commissioning & Service Tool					i				
< 📥 139F021503	1901N055					+	ξp	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	📽 Setup	🖌 Service	9					
General Date and Time	Key: DEU-MV Name: Germa	′-MLX any_M∨	v	ersion: 2811	14	ID: 1	8		
Naming									
Ftp Upload									
Portal Upload	IO selector (off:0 on:1) (IO_select) 0 (1 - 0)								
Network Settings	ID:	0	1	2	3	4	5	6	
Limited Export	Relay 1:	0	0	0	0	0	0	0	
Plant fallback	Relay 2:	0	0	0	0	0	0	0	
Piant failuack	Relay 3:	0	0	0	0	0	0	0	
Password	Relay 4:	0	0	0	0	1	1	1	
Inverter Parameter	Relay 5:	0	0	1	1	0	0	1	
	Relay 6:	0	1	0	1	0	1	0	
	PLA_of_relay			0					
	Q_of_relay:								
	DF of solour								al.

Imagen 5.18 LCS-Tool: ajuste de los parámetros de la I/O Box

5.2.7 Logs

En el menú **Logs** es posible consultar información acerca de eventos, datos de rendimiento, configuración de parámetros y parámetros modificados de los inversores.

ocal Commissioning &	Service Tool	i
< 📥 139F02150319	01N055	UserLevet Installer
👁 Status 🖉 Logs	🖹 Reports 🛛 📽 Setup 🖌 Service	
Event Log	Select inverter -	۵
Grid Command Log Inverter parameter Log		

Imagen 5.19 LCS-Tool: Logs

Instructions d'installation

SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX / LCS-TOOL

1 Remarques relatives à ce document

1.1 Champ d'application

Ce document est valable pour le SMA Inverter Manager, la SMA Digital I/O Box et le LCS-Tool.

1.2 Groupe cible

Les opérations décrites dans le présent document doivent être réalisées uniquement par un personnel qualifié. Le personnel qualifié doit posséder les qualifications suivantes :

- Formation à l'installation et à la mise en service d'appareils électriques
- Formation au comportement à adopter face aux dangers et risques encourus lors de l'installation et de la manipulation d'appareils et d'installations électriques
- Formation à l'installation et à la configuration des systèmes informatiques
- Connaissances relatives au mode de fonctionnement et à l'exploitation d'un onduleur
- Connaissance des lois, normes et directives pertinentes
- Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité et les mises en garde

1.3 Symboles

Symbole	Explication
A DANGER	Mise en garde dont le non-respect entraîne inévitablement des blessures corporelles graves, voire mortelles
AVERTISSEMENT	Mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles



Symbole	Explication
ATTENTION	Mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères ou de moyenne gravité
PRUDENCE	Mise en garde dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels
i	Information importante sur un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité
	Condition préalable à un certain objectif
ſ.	Résultat souhaité
×	Problème susceptible de survenir

1.4 Nomenclature

Désignation complète	Désignation dans ce document
SMA Inverter Manager	Inverter Manager
SMA Digital I/O Box	I/O Box
Local Commissioning and Service Tool (outil d'entretien et de mise en service locale)	LCS-Tool
SMA Solar Technology AG	SMA
SMA Solar Technology America, LLC	
SMA Solar Technology Canada Inc.	

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Le SMA Inverter Manager est un appareil destiné à la surveillance et à la commande d'un maximum de 42 onduleurs SMA de type STP 60-10, STP 60-JP-10 et STP 60-US-10 dans les installations photovoltaïques décentralisées et les grandes installations photovoltaïques d'une puissance allant jusqu'à 2,5 MW.

La I/O Box est une interface fonctionnelle pour 1 SMA Inverter Manager. La I/O Box reçoit des commandes pour le système de gestion du réseau par le biais de signaux numériques et envoie les consignes au SMA Inverter Manager.

Le SMA Inverter Manager reçoit les consignes de la I/O Box et pilote tous les onduleurs de l'installation en conséquence. Le SMA Inverter Manager et la I/O Box ne doivent être exploités qu'à l'intérieur et exclusivement avec l'onduleur SMA Sunny Tripower 60 (STP 60-10, STP 60-JP-10 et STP 60-US-10).

Le LCS-Tool est nécessaire pour la mise en service et l'entretien des onduleurs STP 60, par l'intermédiaire du SMA Inverter Manager. Le LCS-Tool sert d'interface utilisateur primaire pour l'installation STP 60.

Utilisez ce produit exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu'avec les normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut compromettre la sécurité des personnes ou entraîner des dommages matériels. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d'apporter des modifications au produit ou de monter des composants qui ne sont pas expressément recommandés ni distribués par SMA pour le produit. Toute modification ou transformation non autorisée entraîne l'annulation des droits de garantie et de l'autorisation d'exploitation. Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

La plaque signalétique doit être apposée en permanence sur le produit. Les documents joints font partie intégrante du produit.

3 Inverter Manager

3.1 Composition de la fourniture

Vérifiez si la livraison est complète pour chaque produit et ne présente pas de dommage apparent. En cas de livraison incomplète ou de dommages, contactez votre revendeur.

La fourniture peut comporter d'autres éléments qui ne soient pas nécessaires dans le cadre de l'installation.



Figure 1: Éléments du contenu de livraison du SMA Inverter Manager

Position	Quantité	Désignation
А	1	Inverter Manager
В	2	Supports pour le montage mural
С	1	Support pour montage sur rail DIN (35 mm DIN rail)
D	1	Raccordement pour l'alimentation en courant
E	2	Embouts de câblage
F	1	Plaque à bornes pour l'alimentation en courant
G	2	Bornier pour le raccordement série
Н	4	Vis pour le montage mural ou sur rail DIN
I	1	Instructions d'installation

3.2 Montage du SMA Inverter Manager

PRUDENCE

Dommages aux produits et aux câbles dus à l'humidité

Le SMA Inverter Manager et la I/O Box ne sont pas protégés contre les éclaboussures d'eau. De l'humidité peut donc pénétrer dans les produits et les câbles, et les endommager.

 Le SMA Inverter Manager et la I/O Box doivent être installés dans un environnement sec, par exemple à l'intérieur ou dans un boîtier protégé contre les éclaboussures (indice de protection : au moins IP54 (NEMA 3R)).

3.2.1 Variante 1 : Montage mural





3.2.2 Variante 2 : Montage sur rail DIN





3.3 Raccordement au SMA Inverter Manager

3.3.1 Consigne de sécurité

A DANGER

Danger de mort par électrocution

Des tensions mortelles sont présentes au point de raccordement du réseau électrique public.

• Mettez le point de raccordement hors tension et vérifiez qu'il est bien hors tension.

3.3.2 Vue d'ensemble du câblage



Station météorologique compatible Sunspec Alliance (en option)

D

3.3.3 Raccordement de l'onduleur et du routeur via Ethernet

Affectation des broches sur les prises réseau (LAN 1 et LAN 2) :



Broche	Affectation pour 10/100 Mbps	Affectation pour 1 000 Mbps
1	ETx+	TRD(O)+
2	ETx-	TRD(O)-
3	ERx+	TRD(1)+
4	-	TRD(2)+
5	_	TRD(2)-
6	ERx-	TRD(1)-
7	-	TRD(3)+
8	-	TRD(3)-

3.3.4 Raccordement de la I/O Box et de la station météorologique (en option)

i Ne pas effectuer le raccordement en cours de fonctionnement

Ne raccordez pas la I/O Box ou la station météorologique au SMA Inverter Manager en cours de fonctionnement. Des erreurs qui ne seront pas détectées tout de suite peuvent se produire.

• Mettez le SMA Inverter Manager hors tension.

Affectation des broches de l'interface série (RS485), côté SMA Inverter Manager :



La I/O Box est connectée au port 2 du SMA Inverter Manager. Une terminaison pour l'interface RS485 n'est pas nécessaire.

Broche	Affectation
1	-
2	-
3	DataB(+)
4	DataA(-)
5	GND
6	-
7	-
8	-

Interfaces et données de la station météorologique

Une seule station météorologique peut être connectée à chaque SMA Inverter Manager. La station météorologique est connectée au port 1 du SMA Inverter Manager. 2 capteurs de température au maximum sont autorisés.

Les données suivantes de la station météorologique sont mises à disposition par le SMA Inverter Manager :

Données météorologiques	SunSpec Modbus TCP	LCS-Tool/ FTP-Push	Sunny Portal
Température ambiante et température des panneaux photovoltaïques	oui	oui	oui
Direction et vitesse du vent	oui	oui	oui
Rayonnement horizontal	oui	oui	non disponible en cas de rayonneme nt incliné
Rayonnement incliné	non	oui	oui

3.3.5 Raccordement du SMA Inverter Manager à l'alimentation en tension

A DANGER

Danger de mort par électrocution au contact d'un produit non mis à la terre

Le contact avec un produit non mis à la terre peut provoquer un choc électrique susceptible d'entraîner la mort.

- Assurez-vous que le produit est intégré dans la protection contre les surtensions existante.
- Mettez à la terre le boîtier du produit.

Procédure :

Pour raccorder le SMA Inverter Manager à l'alimentation en tension, effectuez les manipulations suivantes dans l'ordre donné.

- Raccordez le conducteur de protection au SMA Inverter Manager.
- Raccordez le bloc d'alimentation.

Raccordement du conducteur de protection au SMA Inverter Manager

SG : Le contact de mise à la terre protégée (Shielded Ground, SG ; également appelé « Protected Ground ») se trouve, dans la vue représentée, en haut au niveau de l'embase pour le raccordement électrique.

Procédure :

 Mettez le SMA Inverter Manager à la terre. Pour ce faire, raccordez le conducteur de protection à la vis de mise à la terre du SMA Inverter Manager. Une mise à la terre et une pose des câbles dans les règles de l'art contribuent à restreindre de possibles émissions parasites liées à des interférences électromagnétiques (IEM).

Raccordement du bloc d'alimentation



SMA recommande d'utiliser le bloc d'alimentation pour rail DIN disponible en accessoire (numéro de commande : PWRSUPPLY).

Procédure :

- 1. Montez le bloc d'alimentation (voir instructions du fabricant).
- Raccordez le câble de raccordement au bloc d'alimentation (voir instructions du fabricant). Raccourcissez pour ce faire les conducteurs non utilisés jusqu'à la gaine du câble et notez leur couleur.
- Raccordez le câble de raccordement à la plaque à bornes d'alimentation en tension (9 Vdc à 36 Vdc). Assurez-vous que le conducteur de terre blindé est relié à la borne de terre.
- Insérez la plaque à bornes de l'alimentation en tension avec le bloc d'alimentation raccordé dans l'embase « Power Input » du SMA Inverter Manager.
- Branchez le câble de raccordement AC au bloc d'alimentation (voir instructions du fabricant).

6.

Danger de mort par électrocution

Des tensions mortelles sont présentes au point de raccordement du réseau électrique public.

- Mettez hors tension le point de raccordement et sécurisez-le contre toute remise en marche.
- Raccordez l'autre extrémité du câble de raccordement AC à l'alimentation en tension.
- 8. Connectez le point de raccordement au réseau électrique public.
- Dès que la DEL Power s'allume en vert, cela signifie que le SMA Inverter Manager est opérationnel.

3.4 Connexion Ethernet du SMA Inverter Manager

LAN 1 (réseau de l'installation)

L'adresse IP et le masque de sous-réseau sont attribués au port LAN 1 du SMA Inverter Manager par un serveur DHCP externe.

Il est aussi possible d'attribuer de façon manuelle une adresse IP au port LAN 1 du SMA Inverter Manager.

LAN 2 (réseau des onduleurs)

L'adresse IP est attribuée à l'onduleur par le SMA Inverter Manager.

3.5 Signaux de la DEL du SMA Inverter Manager

DEL	État	Explication
Power	allumée en vert	Le SMA Inverter Manager est en service.
	éteinte	Le SMA Inverter Manager n'est pas en service.
lan	allumée en vert	Mode Ethernet 100 Mbps
	allumée en jaune	Mode Ethernet 1000 Mbps (Gigabit)
	éteinte	Aucune activité ou Ethernet 10 Mbps
Tx1, Tx2 (P1-P2)	clignote en vert	Transmission de données via ports série P1-P2
	éteinte	Aucune transmission de données via ports série P1-P2
Rx1, Rx2 (P1-P2)	clignote en vert	Réception de données via ports série P1-P2
	éteinte	Aucune réception de données via ports série P1-P2

3.6 Caractéristiques techniques

Alimentation en tension

Tension d'entrée	9 à 36 VDC
Puissance consommée	< 20 W
Section maximale de conducteur	1,3 mm² (16 AWG)

Caractéristiques générales

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	160 mm x 125 mm x 49 mm
	(6,3 in x 4,9 in x 1,9 in)
Poids	940 g (2 lbs)
Type de montage	Montage mural ou sur rail DIN
Température de	-40 °C à +75 °C
fonctionnement	(-40 °F à +167 °F)
Humidité relative de l'air (sans condensation)	5 % à 95 %

Caractéristiques générales

Homologations	UL 508, UL 60950-1,
	CSA C22.2 No.
	60950-1-07, EN 60950-1,
	CCC (GB9254,
	GB17625.1), EN 55022,
	Class A, EN 61000-3-2,
	Class D, EN 61000-3-3,
	EN 55024, FCC Part 15,
	Subpart B, Class A

Interfaces

Interface utilisateur	LCS-Tool pour PC via Ethernet	
Interface vers l'onduleur	LAN 2, interface Ethernet (RJ45)	
Interface vers le réseau externe	LAN 1, interface Ethernet (RJ45)	
Interface vers la I/O Box (en option)	RS485 (D-Sub 9) / Mode SunSpec	
Interface capteurs pour stations météorologiques compatibles Sunspec (en option)	RS485 (D-Sub 9) / Mode SunSpec	
Longueur de câble maximale pour connexion Ethernet	100 m (328 pieds)	
Longueur de câble maximale pour câblage RS485	1200 m (4000 pieds)	
Surveillance d'installation	Sunny Portal, SunSpec Modbus TCP	
Consigne de puissance active et réactive	Valeur constante, courbe ou commande à distance via SunSpec Modbus TCP avec I/O Box	
Débits en bauds supportés pour l'exploitation d'une station météorologique	9600, 19200, 57600, 115200	
Bloc d'alimentation (recommandé)		

Désignation du type	CLCON-PWRSUPPLY
Entrée	100 Vac à 240 Vac
Sortie	24 Vdc ; 2,5 A

Bloc d'alimentation (recommandé)

Température ambiante	-25 °C à +70 °C
Homologations	CE, UL

4 I/O Box

4.1 Composition de la fourniture

Vérifiez si la livraison est complète pour chaque produit et ne présente pas de dommage apparent.

En cas de livraison incomplète ou de dommages, contactez votre revendeur.

La fourniture peut comporter d'autres éléments qui ne soient pas nécessaires dans le cadre de l'installation.



Figure 2: Éléments de la fourniture pour la I/O Box

Position	Quantité	Désignation
A	1	I/O Box
В	1	CD
С	1	Notice résumée pour l'installation

4.2 Montage de la I/O Box

PRUDENCE

Dommages aux produits et aux câbles dus à l'humidité

Le SMA Inverter Manager et la I/O Box ne sont pas protégés contre les éclaboussures d'eau. De l'humidité peut donc pénétrer dans les produits et les câbles, et les endommager.

 Le SMA Inverter Manager et la I/O Box doivent être installés dans un environnement sec, par exemple à l'intérieur ou dans un boîtier protégé contre les éclaboussures (indice de protection : au moins IP54 (NEMA 3R)).

4.2.1 Variante 1 : Montage mural



4.2.2 Variante 2 : Montage sur rail DIN



4.3 Raccordement à la I/O Box

4.3.1 Vue d'ensemble



4	I/O	Box
---	-----	-----

Position	Désignation
A	Entrées numériques pour le raccordement d'une source de signaux (les entrées DIO à DI5 peuvent être affectées, les autres entrées sont sans fonction)
В	Conservation des réglages par défaut : X1 = 1, X10 = 0
С	Raccordement du SMA Inverter Manager
D	Raccordement de l'alimentation en courant
E	Conservation des réglages par défaut : 1 = Dual, 2 = Initial

4.3.2 Raccordement du SMA Inverter Manager



Ne pas effectuer le raccordement en cours de fonctionnement

Ne raccordez pas la I/O Box au SMA Inverter Manager en cours de fonctionnement. Des erreurs qui ne seront pas détectées tout de suite peuvent se produire.

- Mettez le SMA Inverter Manager hors tension.
- Reliez la I/O Box au SMA Inverter Manager.
- Raccordez à nouveau le SMA Inverter Manager à l'alimentation en tension.

Affectation des broches du bornier RS485 (voir Chapitre 3.3.4, page 79) :



Broche	Affectation
D2-	-
D2+	-
GND	GND
D1-	DataA(-)
D1+	DataB(+)

4.3.3 Raccordement de la source de signaux

Raccordement d'une source de signaux avec contact de relais sans potentiel



Raccordement d'une source de signaux (10 à 30 V) avec signaux de sortie numériques



4.3.4 Raccordement de l'I/O Box à l'alimentation en tension

Raccordez le câble de raccordement de 12 Vdc à 36 Vdc à la borne d'alimentation en tension. Raccordez la mise à la terre du câble de raccordement à la borne « V- » et raccordez la broche de mise à la terre si une mise à la terre est disponible.



Broche	Affectation
V-	Alimentation en tension
V+	+24 Vdc Nominal (+12 Vdc à 36 Vdc)

i

Diamètre des fils de raccordement

Pour des raisons de sécurité, les fils de raccordement pour l'alimentation électrique doivent avoir un diamètre d'au moins 2 mm².

4.3.5 Signaux DEL de la I/O Box

DEL	État	Explication
Power	allumée en jaune	La I/O Box est en service.
	éteinte	La I/O Box n'est pas en service.
Ready	allumée en vert	Le système est opérationnel.
	clignote en vert 1 fois par seconde	La fonction « Détecter » a été déclenchée.
	clignote en vert toutes les 0,5 secondes	Le micrologiciel est en cours de mise à jour.
	clignote en vert	Si la DEL verte s'allume pendant 5 secondes et qu'elle s'éteint ensuite pendant 5 secondes, cela veut dire que le système est en « Safe Mode ».
	éteinte	Le système n'est pas opérationnel.
Port 1	clignote en vert	Des données sont en cours d'émission ou de réception.
Port 2	clignote en jaune	Des données sont en cours d'émission ou de réception.

Données système	
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
	(-40 °F à 185 °F)
Humidité relative (sans condensation)	5 % à 95 %
Altitude d'exploitation	< 2000 m
Normes et certifications	UL 508, CE, FCC Class A
Entrée numérique	
Type de capteur	Contact libre de potentiel (NPN ou PNP), contact avec potentiel
Mode I/O	DI ou compteur d'événements
Contact libre de potentiel	ON = à la terre OFF = ouvert
Contact avec potentiel (DI à COM)	ON = 10 Vdc à 30 Vdc OFF = 0 Vdc bis 3 Vdc
Tension d'isolement	3000 Vdc ou 2000 Veff
Compteur/Fréquence	250 Hz, mémoire à l'arrêt

4.4 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	24 Vdc nominal, 12 Vdc à 36 Vdc
Câblage	Câble I/O max. 4 AWG
Dimensions	27,8 mm x 124 mm x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
Poids	< 200 g
Température de fonctionnement	Module standard : -10 °C à +75 °C (14 °F à 167 °F)

5 LCS-Tool

Les onduleurs STP 60 et le SMA Inverter Manager doivent être mis en service à l'aide de l'outil d'entretien (LCS-Tool) et de mise en service locale. La mise en service doit être effectuée avant que les onduleurs STP 60 soient raccordés au réseau AC et commencent à alimenter ce dernier.

Il est recommandé s'utiliser la dernière version du LCS-Tool. Le LCS-Tool est disponible dans la zone de téléchargement à l'adresse www.SMA-Solar.com.

Exigences matérielles pour le LCS-Tool :

- Ordinateur avec WindowsTM version 7 ou supérieure
- 1 Go HDD
- 2 Go RAM

Le LCS-Tool doit être installé sur un disque local de l'ordinateur. L'ordinateur doit être connecté au port LAN 1 du SMA Inverter Manager par l'intermédiaire d'un routeur (DHCP recommandé).

i REMARQUE

Le SMA Inverter Manager doit disposer, sur le port LAN 1, d'une adresse IP attribuée par le serveur DHCP raccordé au port LAN 1.

Il est aussi possible d'attribuer de façon manuelle une adresse IP au SMA Inverter Manager.

Il est important que l'ordinateur exécutant le LCS-Tool soit connecté au même sous-réseau IP que le SMA Inverter Manager.

Il est interdit d'attribuer au SMA Inverter Manager une adresse IP appartenant à la plage du réseau de l'installation 192.168.4.0/24.

Le port LAN 2 est destiné exclusivement aux onduleurs STP 60.



Figure 5.1 Mise en service des onduleurs avec le LCS-Tool

А	LCS-Tool
В	Routeur (DHCP recommandé)
С	Inverter Manager
D	Sunny Tripower 60
E	LAN 1
F	LAN 2

5.1 Première mise en service

- Démarrez le LCS-Tool. Il affiche une liste de tous les appareils SMA Inverter Manager identifiés. Cela peut prendre plusieurs minutes pour que le LCS-Tool identifie tous les appareils SMA Inverter Manager.
- 2. L'écran affiche maintenant une liste de tous les appareils SMA Inverter Manager (voir figure 5.2). Pour lancer l'assistant, cliquez sur le SMA Inverter Manager à configurer. En cliquant sur le SMA Inverter Manager, les onduleurs détectés par celui-ci s'affichent. Les onduleurs non mis en service (aucun code réseau attribué) sont signalés par un carré bleu à côté de leur version de logiciel.

Local Commissioning & Service Tool	i
Inverter Managers 0	Searching tù 🛛
	Sort by: Name 🕶
▲ 139F2006013701N150 IP: 192.168.4.127 Version: 1:1.40.011-2	Uncommissioned Inverter Network: 0 / 0 0 2

Figure 5.2 OUtil LCS - Écran initial

- Attribuez un mot de passe à votre groupe d'utilisateurs lors de la première connexion. Le niveau de sécurité de votre mot de passe s'affiche.
- Vérifiez que la date et l'heure sont correctes. Si ce n'est pas le cas, réglez-les et continuez. Voir figure 5.3.

Commissioning Wizard for 139F2006013701N150		×
Is the date and time correct?	,	
Current time zone Europe/Copenhagen	Current date and time 29/01/2015 10.22.14	
Change time zone	Change date and time	
		Next

Figure 5.3 LCS-Tool - Vérification de la date et de l'heure

5. En option, vous pouvez attribuer un nom, un site et un titulaire au SMA Inverter Manager. Voir figure 5.4.

Commissio	ning Wizard for 139F2006013701N150
Plant details (optional)
Name:	Name (optional)
Location:	Location (optional)
Owner:	Owner (optional)

Figure 5.4 LCS-Tool - Détails de l'installation

6. Une liste des onduleurs identifiés par le SMA Inverter Manager sélectionné apparaît. Voir figure 5.5.

Vérifiez que tous les onduleurs sont présents. Il est possible de continuer la configuration des onduleurs répertoriés même si les onduleurs ne sont pas tous détectés. Les onduleurs non détectés pourront être configurés ultérieurement. 10

Searching C Searching C Serial Number Software Version 13980624016420T423 140011 13980624016620T423 140011	Commissioning Wizard for	139F2006013701N150	×
Serial Number Software Version 13980624016420T423 140011 13980624016620T423 140011	connected inverters 😰		Searching C
13980624016420T423 140011 13980624016620T423 140011	Serial Number	Software Version	
■ 139B0624016620T423 140011	139B0624016420T423	140011	
	■ 139B0624016620T423	140011	

Figure 5.5 LCS-Tool - Liste des onduleurs connectés

- Sélectionnez le pays souhaité dans la liste des options disponibles pour les onduleurs du réseau. Voir figure 5.6.
- Sélectionnez le code réseau souhaité parmi la liste d'options disponibles pour le pays sélectionné. Si nécessaire, chargez un code réseau personnalisé en cliquant sur le bouton [Load]. Voir figure 5.6. Le bouton [Create] est inactif et ne peut pas être utilisé.

Next

Back

al Commissioning & Service Tool		i
Commissioning Wizard	for 139F2006013701N150	×
Grid code selection. Start by s	electing the country.	
Select Country	T	
Select Grid Code	•	
Confirm Grid Code	¥	
Description		
		Dask Navi
		Datk

Figure 5.6 LCS-Tool - Sélection du pays et du code réseau

 Le LCS-Tool invite à confirmer le pays et le code réseau sélectionnés. Voir figure 5.7. Une configuration incorrecte peut être modifiée à l'aide du bouton [Back] et en changeant les réglages dans les fenêtres précédentes.

10

ommissioning & Service Tool		i
Commissioning Wizard for 139F2006013701N150	×	
Please verify selections and commission when ready		
Grid code name		
Germany_MV		
Grid code version		
281114		
Grid code unique id		
18		
Grid code description		
Internal grid protection device used. settings according to BDEW		
Back	Commission	

Figure 5.7 LCS-Tool - Vérification du pays et du code réseau

10. Le système applique maintenant le code réseau sélectionné au SMA Inverter Manager et aux onduleurs détectés. Tout onduleur ajouté ultérieurement reçoit automatiquement le même code réseau. Un seul code réseau est autorisé par SMA Inverter Manager.

L	
L	
L	

REMARQUE

Il est essentiel de choisir le code réseau qui convient. Une modification du code réseau après les 10 premières heures de service n'est possible qu'à l'aide d'un code Grid Guard personnel.

Les paramètres du code réseau peuvent être modifiés après-coup dans l'outil LCS (voir chapitre 5.2.6, page 96). Ceci n'est possible que si c'est la dernière version du LCS-Tool qui est utilisée.

11. Un carré vert identifie les onduleurs mis en service. Cependant, les onduleurs ne se connectent pas au réseau tant que l'ordre de démarrage [Start] n'a pas été émis dans la barre située en dessous du menu de démarrage. Voir figure 5.8.

ocal Commissioni	ng & Service Tool			i
When done configure	ing press the button to start the inverters		Start	
< 👬 139F2006	013701N150			
👁 Status 🖉 Log	s 🖺 Reports 🕫 Setup 🗲 Service			
Inverters	2/2 0 0		Sort by: Serial number -	
Weather Station	 139B0624016420T423 Mode: Connecting (#30) 	Power: 0,00 KW	Today: 0,00 kWh	
	 139B0624016620T423 Mode: Connecting (#30) 	Power: 0.00 KW	Today: 0,00 KWh	

- Figure 5.8 LCS-Tool Liste de tous les onduleurs connectés au SMA Inverter Manager
- Si la puissance photovoltaïque disponible est suffisante et si les conditions de code réseau sont remplies, l'onduleur commence à fonctionner.
- 13. Lors de la mise en service, il est possible de télécharger un rapport de mise en service dans le menu « Reports ». Le rapport contient toutes les informations concernant les réglages des onduleurs, y compris les valeurs de déconnexion définies pour chaque onduleur. Le symbole Classeur, dans le menu Reports, permet d'ouvrir un répertoire des rapports de mise en service (y compris les informations de code réseau). Voir figure 5.9.

ocal Commissioning	& Service Tool	
< 139F021503	901N055	UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖹 Reports 🛛 🗱 Setup 🖌 Service	
Modbus		B ±
Commissioning		
Inverter parameter	Plant details	
	Name: Location: Owner:	
	Grid code	
	Name: Germany_MV Version: 281114 Unique ID: 18	
	Inverter manager	
	Namo	

Figure 5.9 LCS-Tool - Rapport de mise en service

5.2 Fonctionnement

5.2.1 Mot de passe oublié

Local Commission	ning & Service Tool	i
Inverter Mar	Forgotten password	Searching 🗘 🛛 🛛
▲ 139F0215300 IP: 10.9:15:24	If you have forgotten the password for your Inverter Manager you can unlock the inverter by means of a Personal Unlocking Key (PUK). For more information, refer to the manual of the Inverter Manager.	ort by: Name +
Andreas1 - 13 IP: 10.9.6.240	Close	
A IMTW - 139F0 IP: 10.9.15.155	Forgot password? Login Cancel	0 0
		·

Figure 5.10 LCS-Tool - Mot de passe oublié

Si vous avez oublié le mot de passe de l'interface utilisateur, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un code PUK (Personal Unlocking Key). Il existe un code PUK pour chaque groupe d'utilisateurs.

Procédure :

- Demandez le PUK (voir « Demande d'un code PUK » sur www.SMA-Solar.com).
- 2. Ouvrez le LCS-Tool.
- 3. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs **User** ou **Installer**.
- 4. Entrez le PUK à la place du mot de passe.
- 5. Appelez le menu Setup.
- 6. Sous **Password**, modifiez le mot de passe pour le groupe d'utilisateurs souhaité.
- 7. Cliquez sur [Save] pour sauvegarder les modifications.

5.2.2 Modification du code réseau

Local Commissioning	& Service T	ool			i
< 🛔 139F021530	0366N055			UserLevet installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	🖌 Service		
Commission Software Update	Grid Guard				
Grid Guard		Individual	access code		
				Save	

Figure 5.11 LCS-Tool - Saisie du code SMA Grid Guard

Pour réinitialiser le SMA Inverter Manager au bout des 10 premières heures de service et sélectionner un nouveau jeu de données régionales, utilisez votre code Grid Guard dans le groupe d'utilisateurs **Installer** (voir certificat « Formulaire de commande du code Grid Guard » sur www.SMA-Solar.com).

Procédure :

- 1. Ouvrez le LCS-Tool.
- 2. Connectez-vous en tant que Installer.
- 3. Appelez le menu **Service**.
- 4. Dans le champ **Individual access code, sous Grid Guard**, entrez votre code Grid Guard personnel.
- 5. Cliquez sur [Save] pour sauvegarder les modifications.
 - Un nouveau point de menu **General** est disponible dans le menu **Setup**.

5.2.3 Mise à jour du micrologiciel

Local Commissionin	cal Commissioning & Service Tool					
< 🛔 139F02153	300366N055					
👁 Status 🛛 🖉 Logs	B Reports 🏘 Setup 🖌 Service					
Commission	Inverter manager Inverters					
Software Update	Start update Current software version: 1:1.50.004-2 Software version in LCS: 1:1.60.003-2					

Figure 5.12 LCS-Tool - Mise à jour manuelle du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du SMA Inverter Manager manuellement. Il est recommandé s'utiliser la dernière version du LCS-Tool. Le LCS-Tool est disponible dans la zone de téléchargement à l'adresse www.SMA-Solar.com.

Procédure :

- 1. Ouvrez le LCS-Tool.
- 2. Connectez-vous en tant que User ou Installer.
- 3. Appelez le menu Service.
- 4. Sous **Software Update**, sélectionnez l'onglet **Inverter manager**.
- 5. Pour exécuter la mise à jour, sélectionnez [**Start update**].

☑ La mise à jour est maintenant exécutée.

PRUDENCE

Dommages sur les produits à la suite de l'interruption de la procédure de mise à jour

Toute interruption de la liaison entre le SMA Inverter Manager et l'ordinateur peut entraîner des dommages sur l'appareil.

- Ne coupez pas la liaison entre le SMA Inverter Manager et l'ordinateur.
- Ne coupez pas la tension secteur du SMA Inverter Manager ni de l'ordinateur.
- Ne faites pas passer l'ordinateur en mode économie d'énergie.

5.2.4 Paramètres de secours de l'installation

Local Commissioning	& Service T	ool				i
< 🛃 139F021503	1901N055				🖗 UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	🖋 Service			
General Date and Time	Defined fa	illback para	ameter		Yes v	
Naming Ftp Upload			Timeout:	60	(5-86400 [s])	
Portal Upload			P ref:	100	(0 - 100 [X])	
Network Settings Limited Export			Q ref:	0	(-100 - 100 [%])	
Plant fallback			PF ref:	1	(+/-0.0 - 1)	
Password Inverter Parameter				Save		

Figure 5.13 LCS-Tool - Réglage des paramètres de secours

Pour le cas où la communication serait interrompue entre le SMA Inverter Manager et une unité de régulation hiérarchiquement supérieure (par exemple un système SCADA ou un contrôleur de centrale), il est possible de définir une configuration de secours. Cette configuration peut être effectuée uniquement par l'intermédiaire du LCS-Tool. Afin de définir les paramètres de la configuration de secours, utilisez votre code Grid Guard personnel dans le groupe utilisateurs **Installer** (voir chapitre 5.2.2, page 92).

Procédure :

- 1. Ouvrez le LCS-Tool.
- 2. Connectez-vous en tant que Installer.
- 3. Appelez le menu Setup.
- 4. Saisissez les valeurs correspondantes au point **Plant** fallback.
- 5. Cliquez sur [Save] pour sauvegarder les modifications.

5.2.5 Réglage du Limited Export

Local	Commissionin	g & Service T	ool				i
<	h 139F02150	31901N055				SP.	UserLevet Installer
@ S	itatus 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	📽 Setup	🖌 Service			
Ger Date	eral e and Time	Limited E	xport Enab	led			Off •
Narr Ftp	ning Upload		Mete	r IP-Address:	0.0.0.0		
Port	al Upload		Meter	Modbus Port:	502		
Limi	ted Export		Meter Mo	dbus Unit ID:	1		
Plar	t fallback	Meter	Power Mod	bus Regsiter:	19026		
Pas Inve	sword rter Parameter		1	Safety Offset:	0		
		M	eter Connec	tion Timeout:	10		
					Save		

Figure 5.14 LCS-Tool - Réglage du Limited Export

La fonction « Limited Export » permet, en liaison avec un compteur d'énergie, de mettre à disposition au point de raccordement réseau une puissance de sortie maximum. Pour procéder aux réglages pour la fonction Limited Export, utilisez votre code Grid Guard personnel dans le groupe utilisateur **Installer** (voir chapitre 5.2.2, page 92).

Procédure :

- 1. Ouvrez le LCS-Tool.
- 2. Connectez-vous en tant que Installer.
- 3. Appelez le menu Setup.
- 4. Saisissez les valeurs correspondantes au point Limited Export.
- 5. Cliquez sur [Save] pour sauvegarder les modifications.

5.2.6 Modification des paramètres onduleur

Local Commissioning	& Service T	ool			i
< 📥 139F021503	1901N055			TP-	UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	📽 Setup	🖌 Service		
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Gerr	tv-MLX nany_M∨	Version: 281114	ID: 18	
Naming Etn Unload	• Protection	ncottinge			
Portal Upload	 Support s 	ettings			
Limited Export			Save		
Password					
Inverter Parameter					

Figure 5.15 LCS-Tool - Modification des paramètres onduleur

Tous les paramètres onduleur sont protégés et vous devez utiliser votre code Grid Guard personnel pour les modifier. Pour modifier les réglages des onduleurs, utilisez votre code Grid Guard personnel dans le groupe utilisateur Installer (voir chapitre 5.2.2, page 92).

Procédure :

- 1. Ouvrez le LCS-Tool.
- 2. Connectez-vous en tant que Installer.
- 3. Appelez le menu Setup.
- 4. Saisissez les valeurs correspondantes au point Inverter Parameter.
- 5. Cliquez sur [Save] pour sauvegarder les modifications.

Activation/désactivation des paramètres onduleur

'Afin d'activer ou de désactiver un paramètre, cliquez sur celui-ci avec le bouton gauche de la souris. Les paramètres actifs sont repérés par le fait que les champs de saisie et les boutons sont activés. Les paramètres inactifs sont marqués **disable**.

Local Commissioning	& Service To	ol				i
< 🛃 139F021503	1901N055			S.	UserLevel: Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	📽 Setup	✗ Service			
General Date and Time	Key: DEU-MV- Name: Germa	MLX ny_M∨	Version: 281114	ID: 18		
Ftp Upload	▼ Basics sett	tings				1
Portal Upload Network Settings	Mode Select (1: Q(U), 2: Q(P), 3: Q(S), 4: Q(T), 5: Qext, 6: PF(P), 5 7: PF(U), 8: PF(T), 9: PFext) (ModeSelect)					
Limited Export	Night mode se	election (0:0	Q@night, 1:?) (NightMode)	0	(1 - 0)	L
Plant fallback	Active power limitation for reactive power support (P_LIM_IF_Q)					
Password	Nominal apparent power at point of common coupling (Sgrid_nom) disabled					
Inverter Parameter	Voltage drop between Point of Common Coupling and generator 0 (UNOMOffset)					
	Nominal grid	voltage (Ph	ase/Phase) (UNOM_LLL)	398,372	(380 - 480 [V])	L
	► Immediate	controls				

Figure 5.16 LCS-Tool - Activation/désactivation des paramètres onduleur

Changement du signe dans les paramètres du facteur de puissance

Pour changer le signe des paramètres du facteur de puissance, cliquer sur le signe avec le bouton gauche de la souris.



Figure 5.17 LCS-Tool - Changement du signe

Réglage des paramètres de la I/O Box

Afin de saisir les paramètres dans le sous-menu **I/O Box**, cliquez dans les champs de saisie avec le bouton droit de la souris.

Local Commissioning	& Service To	ol							i
< 📥 139F021503	1901N055						5p	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	Reports	😂 Setup	🖌 Service						
General Date and Time	Key: DEU-MV Name: Germa	′-MLX any_M∨	V	ersion: 2811	14	ID: 1	18		
Naming	¥ //O Box								-
Ftp Upload									1
Portal Upload	IO selector (off:0 on:1) (K	D_select)				0	(1 - 0)	1
Network Settings	ID:	0	1	2	з	4	5	6	1
Limited Export	Relay 1:	0	0	0	0	0	0	0	
Diant follback	Relay 2:	0	0	0	0	0	0	0	
Plant fallback	Relay 3:	0	0	0	0	0	0	0	
Password	Relay 4:	0	0	0	0	1	1	1	
Inverter Parameter	Relay 5:	0	0	1	1	0	0	1	
inverter Farameter	Relay 6:	0	1		1	0	1	0	
	PLA_of_relay			0					ų.
	Q_of_relay:								1
	DE of other		_	_			_		-

Figure 5.18 LCS-Tool - Réglage des paramètres de la I/O Box

5.2.7 Logs

Dans le menu **Logs**, vous pouvez appeler des informations sur les événements, les données sur la puissance, les paramétrages et les paramètres onduleurs ayant été modifiés.



Figure 5.19 LCS-Tool - Logs

Istruzioni per l'installazione

SMA INVERTER MANAGER / SMA DIGITAL I/O BOX / LCS-TOOL

1 Note relative al presente documento

1.1 Ambito di validità

Il presente documento vale per SMA Inverter Manager, SMA Digital I/O Box ed LCS-Tool.

1.2 Destinatari

Le operazioni descritte nel presente documento devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. Questi ultimi devono disporre delle seguenti qualifiche:

- Addestramento relativo all'installazione e alla messa in servizio di dispositivi elettrici
- Corso di formazione su pericoli e rischi durante l'installazione e l'uso di dispositivi e impianti elettrici
- Addestramento relativo all'installazione e alla configurazione di sistemi IT
- Conoscenze in merito a funzionamento e gestione di un inverter
- Conoscenza di leggi, norme e direttive in materia
- Conoscenza e rispetto del presente documento, comprese tutte le avvertenze di sicurezza

1.3 Simboli

Simbolo	Spiegazione
	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente lesioni gravi o mortali.
AVVERTENZA	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni gravi o mortali.
	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie.
AVVISO	Avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali.



Simbolo	Spiegazione
i	Informazioni importanti per un determinato obiettivo o argomento, non rilevanti tuttavia dal punto di vista della sicurezza
	Condizioni preliminari necessarie per un determinato obiettivo
1 I	Risultato desiderato
×	Possibile problema

1.4 Nomenclatura

Denominazione completa	Denominazione nel presente documento
SMA Inverter Manager	Inverter Manager
SMA Digital I/O Box	I/O Box
Local Commissioning and Service Tool (tool locale di messa in servizio e manutenzione)	LCS-Tool
SMA Solar Technology AG	SMA
SMA Solar Technology America LLC	
SMA Solar Technology Canada Inc.	

2 Sicurezza

2.1 Utilizzo conforme

Inverter Manager è un dispositivo per il monitoraggio e il controllo di fino a 42 inverter SMA modello STP 60-10, STP 60-JP-10 e STP 60-US-10 presso impianti FV decentralizzati e grandi impianti FV con una potenza fino a 2,5 MW.

I/O Box è un'interfaccia funzionale per 1 Inverter Manager. I/O Box riceve i comandi per la gestione di rete mediante segnali digitali e trasmette i set point a Inverter Manager.

Inverter Manager riceve i set point da I/O Box e regola di conseguenza tutti gli inverter dell'impianto. Inverter Manager e I/O Box possono essere impiegati solo in ambienti interni e devono essere messi in servizio esclusivamente con inverter SMA Sunny Tripower 60 (STP 60-10, STP 60-JP-10 e STP 60-US-10).

LCS-Tool è necessario per la messa in servizio e la manutenzione degli inverter STP 60 tramite SMA Inverter Manager. LCS-Tool funge da interfaccia utente principale per l'impianto STP 60.

Utilizzare il prodotto esclusivamente in conformità con le indicazioni fornite nella documentazione allegata, nonché nel rispetto di norme e direttive vigenti a livello locale. Un uso diverso può provocare danni personali o materiali. Per motivi di sicurezza è fatto divieto di modificare il prodotto o di montare componenti non espressamente raccomandati o distribuiti da SMA per il prodotto. Modifiche o aggiunte non autorizzate comportano il decadimento dei diritti di garanzia e dell'autorizzazione di funzionamento. Non è consentito alcun utilizzo del prodotto diverso da quanto specificato nella sezione "Utilizzo conforme".

La targhetta di identificazione deve essere applicata in maniera permanente sul prodotto. La documentazione in allegato è parte integrante del prodotto.

3 Inverter Manager

3.1 Contenuto della fornitura

Controllare che il contenuto della fornitura di ciascun prodotto sia completo e non presenti danni visibili all'esterno. In caso di contenuto della fornitura incompleto o danneggiato rivolgersi al proprio rivenditore.

Nel contenuto della fornitura possono essere compresi elementi non necessari per l'installazione di questo inverter.



figura 1: Contenuto della fornitura di Inverter Manager

Posizione	Numero	Denominazione
А	1	Inverter Manager
В	2	Supporto per montaggio a parete
С	1	Supporto per montaggio su guida DIN (35 mm DIN rail)
D	1	Collegamento per l'alimentazione elettrica
E	2	Puntalini
F	1	Morsettiera per l'alimentazione elettrica
G	2	Morsettiere per collegamento seriale
Н	4	Viti per montaggio a parete e su guida Ω
I	1	Istruzioni per l'installazione

3.2 Montaggio di Inverter Manager

AVVISO

Danneggiamento di prodotti e linee a causa dell'umidità

Inverter Manager e I/O Box non sono protetti contro gli spruzzi d'acqua. L'umidità potrebbe pertanto penetrare all'interno e danneggiare prodotti e linee.

 Inverter Manager e I/O Box devono essere installati in un ambiente asciutto, ad es. in un locale interno o in un involucro protetto contro gli spruzzi (grado di protezione: minimo IP54, NEMA 3R).

3.2.1 Variante 1: montaggio a parete





3.2.2 Variante 2: montaggio su guida DIN





3.3 Collegamento a Inverter Manager

3.3.1 Avvertenza di sicurezza

A PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione

Nel punto di connessione alla rete pubblica sono presenti tensioni potenzialmente letali.

• Disinserire il punto di connessione e assicurarsi che non sia sotto tensione.

3.3.2 Panoramica dei collegamenti



C Router D Stazione meteo compatibile con SunSpec Alliance (opzionale)

3.3.3 Collegamento di inverter e router via Ethernet

Assegnazione dei pin sulle prese di rete (LAN 1 e LAN 2):



i

Pin	Assegnazione a 10/100 Mbps	Assegnazione a 1000 Mbps
1	ETx+	TRD(O)+
2	ETx-	TRD(O)-
3	ERx+	TRD(1)+
4	-	TRD(2)+
5	-	TRD(2)-
6	ERx-	TRD(1)-
7	-	TRD(3)+
8	_	TRD(3)-

3.3.4 Collegamento di I/O Box e stazione meteo (opzionale)

Non effettuare il collegamento durante il funzionamento

Non collegare I/O Box o stazione meteo a Inverter Manager mentre quest'ultimo è in funzione. Potrebbero verificarsi errori non rilevabili immediatamente.

• Disinserire Inverter Manager.

Assegnazione dei pin dell'interfaccia seriale (RS485) di Inverter Manager:



Collegare I/O Box alla porta 2 di Inverter Manager. Non è necessario effettuare la terminazione dell'interfaccia RS485.

Pin	Assegnazione
1	-
2	-
3	DataB(+)
4	DataA(-)
5	GND
6	-
7	-
8	-

Interfacce e dati della stazione meteo

Su ogni Inverter Manager può essere collegata solo 1 stazione meteo. Collegare la stazione meteo alla porta 1 di Inverter Manager. Sono supportati al massimo 2 sensori di temperatura.

Inverter Manager fornisce i seguenti dati della stazione meteo:

Dati meteo	SunSpec Modbus TCP	LCS-Tool / FTP push	Sunny Portal
Temperatura ambiente e dei moduli FV	sì	sì	sì
Direzione e velocità del vento	sì	sì	sì
Irraggiamento orizzontale	sì	sì	In assenza di irraggiame nto obliquo
Irraggiamento obliquo	no	sì	sì

3.3.5 Collegamento di Inverter Manager all'alimentazione di tensione

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con un prodotto non messo a terra

In caso di contatto con un prodotto senza messa a terra sussiste il pericolo di morte per folgorazione.

- Accertarsi che il prodotto sia integrato nella protezione da sovratensioni esistente.
- Mettere a terra l'involucro del prodotto.

Procedura:

Per collegare Inverter Manager all'alimentazione di tensione, effettuare le seguenti azioni nell'ordine indicato.

- Collegare il conduttore di protezione a Inverter Manager.
- Collegare l'alimentatore.

Collegamento del conduttore di protezione a Inverter Manager

SG: nella figura il contatto di terra (Shielded Ground, SG; denominato anche Protected Ground) si trova in alto sulla presa per il collegamento elettrico.

Procedura:

 Mettere a terra Inverter Manager. A tale scopo collegare il conduttore di protezione alla vite di messa a terra di Inverter Manager. Una messa a terra regolamentare e un corretto percorso dei cavi contribuiscono a limitare possibili disturbi dovuti a interferenze elettromagnetiche.

Collegamento dell'alimentatore



SMA raccomanda l'uso dell'alimentatore per guida DIN disponibile come accessorio (codice d'ordine: CLCON-PWRSUPPLY).

Procedura:

- 1. Montare l'alimentatore (v. le istruzioni del produttore).
- Connettere il cavo di collegamento all'alimentatore (v. le istruzioni del produttore). Accorciare i conduttori non necessari fino alla guaina e annotare i colori.
- Collegare il cavo alla morsettiera di alimentazione di tensione (da 9 VCC a 36 VCC). Tenere presente che il conduttore di terra schermato è collegato al morsetto della messa a terra.
- Inserire la morsettiera dell'alimentazione di tensione con l'alimentatore collegato nella presa "Power Input" di Inverter Manager.
- Collegare il cavo di collegamento CA all'alimentatore (v. le istruzioni del produttore).

6. **A** PERICOLO

Pericolo di morte per folgorazione

Nel punto di connessione alla rete pubblica sono presenti tensioni potenzialmente letali.

- Disinserire la tensione nel punto di connessione e impedire la riattivazione involontaria.
- 7. Collegare l'altra estremità del cavo di collegamento CA all'alimentazione di tensione.
- 8. Collegare il punto di connessione alla rete pubblica.
- L'inverter è pronto per il funzionamento non appena il LED Power diventa verde.

3.4 Collegamento Ethernet di Inverter Manager

LAN 1 (rete dell'impianto)

L'indirizzo IP e la maschera di sottorete sono assegnati alla porta LAN 1 di Inverter Manager da un server DHCP esterno.

Alla porta LAN 1 di Inverter Manager può essere assegnato un indirizzo IP anche manualmente.

LAN 2 (rete di inverter)

L'indirizzo IP viene assegnato all'inverter da Inverter Manager.

3.5 Segnali LED di Inverter Manager

LED	Stato	Spiegazione
Power	Acceso verde	Inverter Manager è in servizio.
	Off	Inverter Manager non è in servizio.
lan	Acceso verde	Modalità Ethernet a 100 Mbps
	Acceso giallo	Modalità Ethernet a 1000 Mbps (Gigabit)
	Off	Nessuna attività o Ethernet a 10 Mbps
Tx1, Tx2 (P1-P2)	Lampeggia nte verde	Trasmissione di dati tramite le porte seriali P1-P2
	Off	Nessuna trasmissione di dati tramite le porte seriali P1-P2
Rx1, Rx2 (P1-P2)	Lampeggia nte verde	Ricezione di dati tramite le porte seriali P1-P2
	Off	Nessuna ricezione di dati tramite le porte seriali P1-P2

3.6 Dati tecnici

Alimentazione di tensione		
Tensione d'ingresso	da 9 VCC a 36 VCC	
Potenza assorbita	< 20 W	
Sezione massima del conduttore	1,3 mm² (16 AWG)	

Dati generali

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	160 mm x 125 mm x 49 mm
	(6,3" x 4,9" x 1,9")
Peso	940 g (2 lbs)
Tipo di montaggio	A parete o su guida DIN
Range di temperature di	-40 °C +75 °C
funzionamento	(-40 °F +167 °F)
Umidità relativa non condensante	da 5 % a 95 %

Dati generali

Omologazioni	UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1-07
	(GB9254 GB176251)
	EN 55022 Class A EN
	61000-3-2, Class D, EN
	61000-3-3, EN 55024,
	FCC Part 15, Subpart B,
	Class A

Interfacce

Interfaccia utente	LCS-Tool per PC via Ethernet	
Interfaccia inverter	LAN 2, interfaccia Ethernet (RJ45)	
Interfaccia rete esterna	LAN 1, interfaccia Ethernet (RJ45)	
Interfaccia I/O Box (opzionale)	RS485 (D-Sub 9) / Modalità SunSpec	
Interfaccia sensori compatibile con stazioni meteo SunSpec (opzionale)	RS485 (D-Sub 9) / Modalità SunSpec	
Lunghezza massima dei cavi per il collegamento Ethernet	100 m (328 ft)	
Lunghezza massima dei cavi per il collegamento RS485	1200 m (4000 ff)	
Monitoraggio dell'impianto	Sunny Portal, SunSpec Modbus TCP	
Set point della potenza attiva e reattiva	Valore costante, curva o regolabile a distanza tramite SunSpec Modbus TCP con I/O Box	
Velocità di segnalazione supportate per il funzionamento di una stazione meteo	9600, 19200, 57600, 115200	
Alimentatore (raccomandato)		
Denominazione del tipo	CLCON-PWRSUPPLY	
Ingresso	da 100 VCA a 240 VCA	
Uscita	24 VCC; 2,5 A	

Alimentatore (raccomandato)

Temperatura ambiente	da -25 °C a +70 °C
Omologazioni	CE, UL

4 I/O Box

4.1 Contenuto della fornitura

Controllare che il contenuto della fornitura di ciascun prodotto sia completo e non presenti danni visibili all'esterno.

In caso di contenuto della fornitura incompleto o danneggiato rivolgersi al proprio rivenditore.

Nel contenuto della fornitura possono essere compresi elementi non necessari per l'installazione di questo inverter.



figura 2: Contenuto della fornitura di I/O Box

Posizione	Numero	Denominazione
А	1	I/O Box
В	1	CD
С	1	Guida rapida per l'installazione

4.2 Montaggio di I/O Box

AVVISO

Danneggiamento di prodotti e linee a causa dell'umidità

Inverter Manager e I/O Box non sono protetti contro gli spruzzi d'acqua. L'umidità potrebbe pertanto penetrare all'interno e danneggiare prodotti e linee.

 Inverter Manager e I/O Box devono essere installati in un ambiente asciutto, ad es. in un locale interno o in un involucro protetto contro gli spruzzi (grado di protezione: minimo IP54, NEMA 3R).

4.2.1 Variante 1: montaggio a parete



4.2.2 Variante 2: montaggio su guida DIN



4.3 Collegamento a I/O Box

4.3.1 Panoramica

Posizione	Denominazione
A	Ingressi digitali per il collegamento di una sorgente di segnali (possono essere assegnati gli ingressi da DIO a DI5, tutti gli altri sono senza funzione)
В	Mantenimento delle impostazioni di fabbrica: X1 = 1, X10 = 0
С	Collegamento di Inverter Manager
D	Collegamento dell'alimentazione elettrica
E	Mantenimento delle impostazioni di fabbrica: 1 = Dual, 2 = Initial

4.3.2 Collegamento di Inverter Manager



Non effettuare il collegamento durante il funzionamento

Non collegare I/O Box a Inverter Manager mentre quest'ultimo è in funzione. Potrebbero verificarsi errori non rilevabili immediatamente.

- Disinserire Inverter Manager.
- Collegare I/O Box con Inverter Manager.
- Collegare di nuovo Inverter Manager all'alimentazione di tensione.

Assegnazione dei pin del morsetto RS485 (v. cap. 3.3.4, pag. 103):



Pin	Assegnazione
D2-	-
D2+	-
GND	GND
D1-	DataA(-)
D1+	DataB(+)

4.3.3 Collegamento della sorgente di segnali

Collegamento di una sorgente di segnali con contatto relè a potenziale zero



Collegamento di una sorgente di segnali (da 10 V a 30 V) con uscita digitale



4.3.4 Collegamento di I/O Box all'alimentazione di tensione

Collegare la linea da 12 VCC a 36 VCC al morsetto dell'alimentazione di tensione. Collegare la messa a terra della linea al morsetto "V-"; in presenza di una messa a terra collegare il pin di terra.



Pin	Assegnazione
V-	Alimentazione di tensione
V+	+24 VCC nominale (da +12 VCC a 6 VCC)



Diametro dei collegamenti conduttivi

Per motivi di sicurezza, i conduttori dell'alimentazione elettrica devono presentare un diametro minimo di 2 mm².

4.3.5 Segnali LED su I/O Box

LED	Stato	Spiegazione
Power	Acceso giallo	I/O Box è in servizio.
	Off	I/O Box non è in servizio.
Ready	Acceso verde	Il sistema è pronto per il funzionamento.
	Lampeggiante verde, 1 volta al secondo	È stata avviata la funzione "Trova".
	Lampeggiante verde, ogni 0,5 secondi	Aggiornamento del firmware in corso
	Lampeggiante verde	Se il LED verde rimane acceso per 5 secondi e poi spento per 5 secondi significa che il sistema si trova nel cosiddetto "Safe Mode".
	Off	ll sistema non è pronto per il funzionamento.
Porta 1	Lampeggiante verde	È in corso l'invio o la ricezione di dati.
Porta 2	Lampeggiante giallo	È in corso l'invio o la ricezione di dati.

4.4 Dati tecnici

Dati del sistema

Approvvigionamento elettrico	24 VCC nominale, da 12 VCC a 36 VCC
Cablaggio	Cavi I/O max 4 AWG
Dimensioni	27,8 mm x 124 mm x 84 mm (1,09″ x 4,88″ x 3,31″)
Peso	< 200 g
Range di temperature di funzionamento	Modulo standard: -10 °C +75 °C (14 °F 167 °F)

Dati del sistema	
Temperatura di stoccaggio	-40 °C +85 °C
	(-40 °F 185 °F)
Umidità relativa, non condensante	da 5 % a 95 %
Altitudine operativa	< 2000 m
Standard e certificazioni	UL 508, CE, FCC Class A
Ingresso digitale	
Tipo di sensore	Contatto a potenziale zero (NPN o PNP), contatto in tensione
Modo I/O	Ingresso digitale o contatore eventi
Modo I/O Contatto a potenziale zero	Ingresso digitale o contatore eventi On = dispersione verso terra
Modo I/O Contatto a potenziale zero	Ingresso digitale o contatore eventi On = dispersione verso terra Off = aperto
Modo I/O Contatto a potenziale zero Contatto in tensione	Ingresso digitale o contatore eventi On = dispersione verso terra Off = aperto On = da 10 VCC a
Modo I/O Contatto a potenziale zero Contatto in tensione (ingresso digitale verso	Ingresso digitale o contatore eventi On = dispersione verso terra Off = aperto On = da 10 VCC a 30 VCC
Modo I/O Contatto a potenziale zero Contatto in tensione (ingresso digitale verso COM)	Ingresso digitale o contatore eventi On = dispersione verso terra Off = aperto On = da 10 VCC a 30 VCC Off = da 0 VCC a 3 VCC
Modo I/O Contatto a potenziale zero Contatto in tensione (ingresso digitale verso COM) Tensione di isolamento	Ingresso digitale o contatore eventi On = dispersione verso terra Off = aperto On = da 10 VCC a 30 VCC Off = da 0 VCC a 3 VCC 3000 VCC o 2000 Veff

5 LCS-Tool

Gli inverter STP-60 e Inverter Manager devono essere messi in servizio tramite il tool locale di messa in servizio e manutenzione (LCS-Tool). La messa in funzione è necessaria prima che gli inverter STP 60 possano collegarsi alla rete CA e iniziare a convertire l'elettricità.

Si consiglia di utilizzare la versione più aggiornata dei LCS-Tool. LCS-Tool è disponibile nell'area Download del sito www.SMA-Solar.com.

Requisiti hardware per LCS-Tool:

- PC con WindowsTM 7 o superiore
- 1 GB HDD
- 2 GB RAM

LCS-Tool deve essere installato su un drive locale del PC. Il PC deve essere collegato alla porta LAN 1 di Inverter Manager tramite un router (DHCP scelta raccomandata).

Il server DHCP collegato alla porta LAN 1 di Inverter Manager deve assegnare un indirizzo IP alla stessa.

A Inverter Manager può essere assegnato un indirizzo IP anche manualmente.

È importante che il PC su cui è installato LCS-Tool sia collegato alla stessa sottorete IP di Inverter Manager.

Non bisogna assegnare a Inverter Manager un IP dalla porzione di rete dell'impianto 192.168.4.0/24.

La porta LAN 2 è concepita esclusivamente per gli inverter STP 60.



Figura 5.1 Messa in servizio di inverter per mezzo di LCS-Tool

А	LCS-Tool
В	Router (DHCP scelta raccomandata)
С	Inverter Manager
D	Sunny Tripower 60
E	LAN 1
F	LAN 2

5.1 Prima messa in servizio

- Avviare LCS-Tool. Il tool visualizza un elenco di tutti gli Inverter Manager identificati. Prima che LCS-Tool abbia identificato tutti gli Inverter Manager potrebbero passare alcuni minuti.
- 2. La schermata a questo punto mostra un elenco di tutti gli Inverter Manager (v. figura 5.2). Per avviare la procedura guidata, fare clic sull'Inverter Manager da configurare. Facendo clic sull'Inverter Manager vengono visualizzati gli inverter rilevati dall'Inverter Manager. Gli inverter non messi in servizio (senza codice di rete assegnato) sono riportati con una cornice blu insieme alla loro versione software.



Figura 5.2 LCS-Tool - Schermata iniziale

- Al primo accesso, assegnare una password al proprio gruppo di utenti. Il sistema segnala il livello di sicurezza della password.
- Verificare che la data e l'ora siano corrette. In caso contrario, impostare data e ora e continuare. Vedere figura 5.3.

Loca	I Commissioning & Service Tool		. [
	Commissioning Wiza	rd for 139F2006013701N150	×	
	Is the date and time correct?	,		
	Current time zone Europe/Copenhagen	Current date and time 29/01/2015 10.22.14		
	Change time zone	Change date and time		
			Next	

Figura 5.3 LCS-Tool - Verificare data e ora

5. A scelta è possibile assegnare un nome, un'ubicazione e un proprietario di Inverter Manager. Vedere figura

5.4.

Plant details (optional) Name: Name (optional)	
Name: Name (optional)	
Location: Location (optional)	
Owner: Owner (optional)	

Figura 5.4 LCS-Tool - Dettagli dell'impianto

 Viene visualizzato un elenco di inverter identificati dall'Inverter Manager selezionato. Vedere figura 5.5.

Verificare che tutti gli inverter siano presenti. È possibile continuare la configurazione degli inverter elencati anche se non sono stati rilevati tutti gli inverter. Gli inverter non ancora rilevati possono comunque essere configurati successivamente. 10

Connected inverters 😰	Searching C
Serial Number	Software Version
■ 139B0624016420T423	140011
■ 13980624016620T423	140011

Figura 5.5 Tool LCS – Elenco degli inverter collegati

- Selezionare il paese desiderato dall'elenco delle opzioni disponibili per gli inverter nella rete. Vedere figura 5.6.
- Selezionare il codice di rete desiderato da un elenco delle opzioni disponibili per il paese selezionato. Se necessario, caricare un codice di rete personalizzato facendo clic sul pulsante [Load]. Vedere figura 5.6. Il pulsante [Create] è inattivo e non può essere usato.

	0101139F20000137011413	0
Grid code selection. Start by	selecting the country.	
Select Country	Ŧ	
Select Grid Code	T	
Confirm Grid Code	•	
Description		
		Back Next

Figura 5.6 LCS-Tool - Selezionare il paese e il codice di rete

 LCS-Tool chiede di confermare il paese selezionato e il codice di rete. Vedere figura 5.7. Una configurazione non corretta può essere modificata usando il pulsante [Back] e cambiando le impostazioni nella finestra precedente.

10

ommissior	ning & Service Tool	i
Comm	hissioning Wizard for 139F2006013701N150	×
Please v	verify selections and commission when ready	
Grid code	e name	
Germany_	MV	
Grid code	e version	
281114		
Grid code	a unique id	
18		
Grid code	a description	
Internal gri	Id protection device used, settings according to BDEW	
	Back C	commission

Figura 5.7 LCS-Tool - Verifica del paese e del codice di rete

 Il sistema ora applica il codice di rete selezionato sull'Inverter Manager e sugli inverter che ha rilevato. Ogni inverter aggiunto in una fase successiva acquisisce automaticamente lo stesso codice di rete. È consentito un solo un codice di rete per ogni Inverter Manager.

i NOTA

È essenziale selezionare il codice di rete corretto. Dopo le prime 10 ore di esercizio è possibile apportare modifiche solo previo inserimento del codice SMA Grid Guard personale.

l parametri del codice di rete possono essere modificati successivamente in LCS-Tool (v. cap. 5.2.6, pag. 120). La condizione è l'utilizzo dell'LCS-Tool più aggiornato.

11. Un quadrato verde identifica gli inverter messi in funzione. Tuttavia, gli inverter non si collegano a una rete prima che sia inviato il comando [Start] dalla barra sotto il menu superiore. Vedere figura 5.8.

ocal Commission	ing & Service Tool			i				
When done configu	When done configuring press the button to start the inverters Start							
< 📥 139F200	6013701N150							
👁 Status 🖉 Lo	gs 🖺 Reports 🛇 Setup 🗲 Service							
Inverters	2/2 0 0		Sort by:	Serial number 🗸				
Portal Upload Weather Station	139B0624016420T423 Mode: Connecting (#30)	Power: 0,00 KW	Today:	0,00 kWh				
weather Station	139806240166207423 Mode: Connecting (#30)	Power: 0,00 KW	Today:	0,00 kWh				

- Figura 5.8 LCS-Tool Elenco degli inverter collegati a Inverter Manager
- Se è presente una potenza FV sufficiente e sono state rispettate le condizioni del codice di rete, l'inverter inizia a funzionare.
- 13. Dopo la messa in funzione, è possibile scaricare un rapporto di messa in servizio dal menu **Reports**. Il rapporto contiene tutte le informazioni sulle impostazioni dell'inverter, inclusi i valori di disinserimento impostati per ciascun inverter. Il simbolo della cartella nel menu **Reports** consente di aprire la directory dei rapporti di messa in funzione (incluse le informazioni sul codice di rete). Vedere figura 5.9.

Local Commissioning	& Service T	ool		i
< 📥 139F021503	1901N055			UserLevet Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	✗ Service	
Modbus				e ±
Commissioning				
Inverter parameter	Plant deta	ails		
		Name: Location: Owner:		
	Grid code)		
		Name: Version: Unique ID:	Germany_MV 281114 18	
	Inverter n	nanager		
		Namo		

Figura 5. 9 LCS-Tool - Rapporto di messa in funzione

5.2 Funzionamento

5.2.1 Password dimenticata

Local Commission	ning & Service Tool	i
Inverter Mar	Forgotten password	Searching 🗘 😡
▲ 139F0215300 IP: 10.9.15.24	If you have forgotten the password for your inverter Manager you can unlock the inverter by means of a Personal Unlocking Key (PUK). For more information, refer to the manual of the Inverter Manager.	ort by: Name +
Andreast - 13	Close	
A IMTW - 139F0 IP: 10.9.15.155	Forgot password? Login Cancel	0 . 0
		·

Figura 5.10 LCS-Tool - Password dimenticata

Se si dimentica la password dell'interfaccia utente, è possibile effettuare l'accesso con un codice Personal Unlocking Key (PUK). Per ogni gruppo di utenti è previsto un PUK separato.

- 1. Richiedere il PUK (v. modulo di richiesta sul sito www.SMA-Solar.com).
- 2. Aprire LCS-Tool.
- 3. Selezionare il gruppo di utenti User o Installer.
- 4. Inserire il PUK al posto della password.
- 5. Richiamare il menu Setup.
- 6. Alla voce **Password** modificare la password del gruppo di utenti desiderato.
- 7. Selezionare [Save] per memorizzare le modifiche.

5.2.2 Modifica del codice di rete

Local Commissioning	& Service T	ool			i
< 📥 139F021530	0366N055			UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖹 Reports	🕫 Setup	🖌 Service		
Commission Software Update	Grid Guard				
Grid Guard		Individual	access code		
				Save	
L					

Figura 5.11 - Inserimento del codice SMA Grid Guard

Per ripristinare Inverter Manager dopo le prime 10 ore di esercizio e selezionare un nuovo record di dati nazionali, utilizzare il proprio codice SMA Grid Guard dopo aver selezionato il gruppo di utenti **Installer** (v. certificato "Modulo di richiesta del codice SMA Grid Guard" sul sito www.SMA-Solar.com).

- 1. Aprire LCS-Tool.
- 2. Effettuare l'accesso come **Installer**.
- 3. Aprire il menu Service.
- 4. Nella scheda **Grid Guard** digitare il codice SMA Grid Guard nel campo **Individual access code**.
- 5. Selezionare [**Save**] per memorizzare le modifiche.
 - Nel menu Setup è ora disponibile la voce General.

5.2.3 Aggiornamento del firmware

ocal Commission	ing & Service Tool	i
< 👬 139F021	5300386N055	
👁 Status 🛛 🖉 Log	gs 🖺 Reports 🕫 Setup 🖌 Service	
Commission	Inverter manager Inverters	
Software Update	Start update Current software version: 1:1.50.004-2 Software version in LCS: 1:1.60.003-2	

Figura 5.12 LCS-Tool - Aggiornamento manuale del firmware

È possibile effettuare un aggiornamento manuale del firmware di Inverter Manager. Si consiglia di utilizzare la versione più aggiornata dei LCS-Tool. LCS-Tool è disponibile nell'area Download del sito www.SMA-Solar.com.

Procedura:

- 1. Aprire LCS-Tool.
- 2. Effettuare l'accesso come User o Installer.
- 3. Aprire il menu Service.
- 4. Alla voce **Software Update** selezionare la scheda **Inverter manager**.
- 5. Selezionare [**Start update**] per eseguire l'aggiornamento.

☑ Viene effettuato l'aggiornamento.

AVVISO

Danneggiamento dei prodotti causa interruzione dell'aggiornamento

Se il collegamento fra Inverter Manager e PC viene interrotto, l'apparecchio può subire danni.

- Non scollegare Inverter Manager dal PC.
- Non scollegare il PC e Inverter Manager dalla rete elettrica.
- Non impostare il PC in modalità di risparmio energetico.

5.2.4 Impostazione del fallback dell'impianto

Local Commissioning	& Service Tool				i
< 🛔 139F021503	1901N055			UserLevet Installer	
👁 Status 🖉 Logs	🖺 Reports 🛛 🛱 Setup	🖌 Service			
General Date and Time	Defined fallback para	ameter		Yes •	
Naming Ftp Upload		Timeout:	60	(5-86400 [s])	
Portal Upload		P ref:	100	(0 - 100 [%D	
Network Settings Limited Export		Q ref:	0	(-100 - 100 [X])	
Plant fallback		PF ref:	1	(+0.0-1)	
Password Inverter Parameter			Save		

Figura 5.13 LCS-Tool - Impostazione dei parametri di fallback

In caso di interruzione della comunicazione fra Inverter Manager e un'unità di regolazione sovraordinato (ad es. sistema SCADA o Power Plant Controller), è possibile configurare un fallback dell'impianto. Il fallback dell'impianto sovraordinato può essere configurato solo con LCS-Tool. Per impostare i valori per un fallback sovraordinato, utilizzare il proprio codice SMA Grid Guard con il gruppo utenti **Installer** (v. cap. 5.2.2, pag. 116).

- 1. Aprire LCS-Tool.
- 2. Effettuare l'accesso come Installer.
- 3. Richiamare il menu Setup.
- 4. Immettere i valori corrispondenti in Plant fallback.
- 5. Selezionare [Save] per memorizzare le modifiche.

5.2.5 Impostazione di Limited Export

Local Commissioning	& Service Tool	i 🖗
Status 🖉 Logs	Reports Setup / Service	OsterLevel instaner
General Date and Time	Limited Export Enabled	• 110
Naming Ftp Upload	Meter IP-Address: 0.0.0.0	
Portal Upload Network Settings	Meter Modbus Port: 502 Meter Modbus Unit ID: 1	
Plant fallback	Meter Power Modbus Regsiter: 19026	
Inverter Parameter	Safety Offset: 0 Meter Connection Timeout: 10	
	Save	

Figura 5.14 LCS-Tool - Impostazione di Limited Export

La funzione Limited Export in combinazione con un contatore di energia consente di fornire la massima potenza d'uscita nel punto di connessione. Per impostare Limited Export utilizzare il codice SMA Grid Guard con il gruppo utenti **Installer** (v. cap. 5.2.2, pag. 116).

- 1. Aprire LCS-Tool.
- 2. Effettuare l'accesso come **Installer**.
- 3. Richiamare il menu Setup.
- 4. Immettere i valori corrispondenti in Limited Export.
- 5. Selezionare [Save] per memorizzare le modifiche.

5.2.6 Modifica dei parametri dell'inverter

Local Commissioning	& Service T	ool			i
< 🛃 139F021503	1901N055			ŤP	UserLevel: Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕸 Setup	🖌 Service		
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Gern	V-MLX nany_M∨	Version: 281114	ID: 18	
Naming					
Ftp Upload	Protection	n settings			
Portal Upload	Support s	ettings			
Network Settings					
Limited Export	Save				
Plant fallback					
Password					
Inverter Parameter					

Figura 5.15 LCS-Tool - Modifica dei parametri dell'inverter

Tutti i parametri dell'inverter sono protetti con Grid Guard e necessitato del codice Grid Guard per poter essere modificati. Per modificare le impostazioni dell'inverter, utilizzare il codice SMA Grid Guard con il gruppo utenti **Installer** (v. cap. 5.2.2, pag. 116).

Procedura:

- 1. Aprire LCS-Tool.
- 2. Effettuare l'accesso come Installer.
- 3. Richiamare il menu Setup.
- 4. Immettere i valori corrispondenti in **Inverter Parameter**.
- 5. Selezionare [**Save**] per memorizzare le modifiche.

Attivazione/disattivazione dei parametri dell'inverter

Per attivare e disattivare un parametro, fare doppio clic sul parametro con il tasto sinistro del mouse. Se i parametri sono attivi, i campi d'immissione e i pulsanti sono abilitati per l'immissione. I parametri disattivati sono contrassegnati con **disable**.

Local Commissioning	& Service T	ool				i
< 📥 139F021503	1901N055			S.	UserLevet Installer	
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	🕫 Setup	✗ Service			
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Gern	IV-MLX nany_M∨	Version: 281114	ID: 18		
Naming Ftp Upload	▼ Basics se	ettings				1
Portal Upload Network Settings	Mode Selec 7: PF(U), 8:	t (1: Q(U), 2: PF(T), 9: PF	Q(P), 3: Q(S), 4: Q(T), 5: Qext, 6: PF(P), ext) (ModeSelect)	5	(1 - 9)	
Limited Export	Night mode	selection (0:0	Q@night, 1:?) (NightMode)	0	(1 - 0)	Ŀ
Plant fallback	Active powe	er limitation for	r reactive power support (P_LIM_IF_Q)	100	(80 - 100 [%])	
Password	Nominal ap	parent power	at point of common coupling (Sgrid_nom)	disabled		
Inverter Parameter	Voltage dro (UNOMOffs	ip between Po iet)	int of Common Coupling and generator	0	(-1000 - 1000 [M])	Ŀ
	Nominal gri	d voltage (Pha	ase/Phase) (UNOM_LL)	398,372	(380 - 480 [M])	
	▶ Immediat	e controls				

Figura 5.16 LCS-Tool - Attivazione/disattivazione dei parametri dell'inverter

Modifica del segno dei parametri Power Factor

Per modificare il segno dei parametri Power Factor, fare clic sul segno con il tasto sinistro del mouse.

ocal Commissioning & Service Tool					i
< 📥 139F021503	1901N055			5ge	UserLevel: Installer
👁 Status 🛛 🖉 Logs	🖺 Reports	😂 Setup			
General Date and Time	Key: DEU-M Name: Gerr	tv-MLX nany_M∨	Version: 281114	ID: 18	
Naming Ftp Upload	Maximum n	eactive power	increase rate (RmpIncTmm_Q)	1200	(0.6 - 1200 [%/min])
Portal Upload	Maximum a (RmpDecT	ctive power re mm_EXT)	eduction rate after external setpoint change	-1200	(-12000.6 [%/min])
Network Settings	Maximum a (RmpIncTm	ctive power in im_EXT)	crease rate after external setpoint change	1200	(0.6 - 1200 [%/min])
Plant fallback	Active pow	er (P_ref)		100	(0 · 100 [%])
Password	Reactive p	ower (Q_ref)		0	(-100 - 100 [%])
Inverter Parameter	Power fact	or (PF_ref)		- 1	(0.8 - 1.)
	S (S_ref)			0	(-100 - 100 [%])
	SR (SR_re	n		0	(D - 100 [%])
	• Fallback				_

Figura 5.17 LCS-Tool - Modifica del segno

Impostazione dei parametri I/O Box

Per immettere parametri nel sottomenu **I/O Box**, fare clic sui campi d'immissione con il tasto destro del mouse.

Image: Status Image: Status<
General Date and Time Key: DEU-MV-MLX Name: Germany_MV Version: 281114 ID: 18 Naming # I/O Box ID: 10 ID: 10 Ftp Upload IO selector (off:0 on:1) (IO_select) ID: 0 (1 - 9) Network Settings ID: 0 1 2 3 4 5 6 Limited Export Relay 1: 0 0 0 0 0 0
Naming ★ I/O Box Ftp Upload IO selector (off:0 on:1) (IO_select) 0 (1 - 0) Network Settings ID: 0 1 2 3 4 5 6 Limited Export Relay 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID: 1 2 3 4 5 6 Limited Export Relay 1: 0 0 0 0 0 0 0
Portal Upload IO selector (off:0 on:1) (IO_select) 0 (1 - 0) Network Settings ID: 0 1 2 3 4 5 6 Limited Export Relay 1: 0 0 0 0 0 0 0
Network Settings ID: 0 1 2 3 4 5 6 Limited Export Relay 1: 0
Limited Export Relay 1: 0 0 0 0 0 0 0
Plant fallback Relay 2: 0 0 0 0 0 0 0 0
Relay 3: 0 0 0 0 0 0 0
Password Relay 4: 0 0 0 0 1 1 1
Inverter Parameter Relay 5: 0 0 1 1 0 0 1
Relay 6: 0 1 0 1 0 1 0
PLA_o(_relay: 0
Q_of_relay:

Figura 5.18 LCS-Tool - Impostazione dei parametri I/O Box

5.2.7 Logs

Nel menu **Logs** è possibile richiamare informazioni relative a risultati, dati di potenza, parametri predefiniti e parametri modificati degli inverter.

ocal Commissioning & Service Tool	i
139F0215031901N055	UserLevet. Installer
👁 Status 🖉 Logs 🖺 Reports 🕫 Setup 🖌 Service	
Event Log Select inverter - 2	۵
Data Log	
Grid Command Log	
Inverter parameter Log	

Figura 5.19 LCS-Tool - Logs

